

SERIES | **5**  
**530**

# LCD TV

## Manual do Usuário

### Imagine as possibilidades

Obrigado por comprar este produto Samsung.  
Para receber um serviço mais completo, registre  
seu produto no site: [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

As figuras e ilustrações deste Manual de usuário são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real dos produtos. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen e uso de \*conversor/decodificador de sinal.  
\*Este modelo já possui o conversor/decodificador de sinal integrado.

### Informações importantes sobre a garantia em relação ao formato de visualização de televisão

Veja o cartão de garantia para obter mais informações sobre os termos da garantia.

Os monitores LCD no formato wide screen (16:9, relação de largura x altura da tela) são projetados essencialmente para exibir vídeo full motion (de movimento total) no formato wide screen.

As imagens exibidas nelas devem estar, principalmente, no formato widescreen 16:9, ou serem expandidas para preencher a tela caso o seu modelo ofereça tal função e as imagens estejam em constante movimento. A exibição de gráficos e imagens parados na tela, como as barras escuras laterais nas programações e vídeos da TV em formato padrão não expandido, deve ser limitada a não mais de 5% do tempo total de visualizações na TV por semana. Além disso, a exibição de outras imagens e textos parados, como notícias sobre o valor de ações, exibições de videogames, logotipos, sites ou gráficos e padrões de computador, deve ser limitada para todas as TVs, conforme descrição acima. A exibição de imagens paradas que ultrapasse as orientações acima pode causar um desgaste irregular dos monitores LCD e, consequentemente, problemas de imagens duplicadas permanentes na tela. Para evitar que isso ocorra, varie a programação e as imagens, exibindo imagens em movimento, em tela cheia, em vez de imagens paradas ou barras escuras. Nos modelos LCD que oferecem recursos de enquadramento de imagem, utilize esses controles para visualizar formatos diferentes como uma imagem em tela cheia.

Esteja atento à seleção e à duração dos formatos de TV utilizados para visualização. O desgaste irregular do monitor LCD como resultado da seleção e do uso de formatos, bem como imagens fantasmas permanentes, não são cobertos pela garantia limitada Samsung.

### Alerta de imagens estáticas

Evite exibir imagens estáticas (como arquivos de fotos jpeg) ou elementos de imagens estáticas (como logotipos de programas de TV, panorama ou formato de imagem 4:3, barras de notícias ou de bolsa de valores na parte inferior da tela, etc.) na tela. A exibição constante de imagens estáticas pode causar desgaste desigual do fósforo da tela, afetando a qualidade da imagem. Para reduzir o risco de tal efeito, siga as recomendações abaixo:

- Evite exibir o mesmo canal de TV por longos períodos.
- Sempre tente exibir as imagens em tela cheia, use o menu de formato de imagem da TV para encontrar a melhor configuração.
- Reduza os valores de brilho e contraste até o mínimo requerido para obter a qualidade de imagem desejada, já que valores altos demais podem acelerar o processo de queima.
- Não deixe de usar todas as funções da TV designadas para reduzir a retenção de imagem e queima de tela, consulte a seção adequada do manual do usuário para obter mais detalhes.

### Segurança do espaço de instalação

Respeite as distâncias requeridas entre o produto e outros objetos (por exemplo, paredes) para garantir que haja ventilação adequada.


A não observação de tais distâncias pode causar incêndios ou problemas com o produto devido a elevações de sua temperatura interna.

Ao usar um suporte ou suporte de parede, utilize somente as peças fornecidas pela Samsung Electronics.


- Se você usar peças fornecidas por outro fabricante, isso pode resultar em algum problema com o produto ou ferimento ocasionado pela queda do produto.

A aparência pode ser diferente dependendo do produto.

#### Instalação com um suporte.



#### Instalação com um suporte de parede.



# ÍNDICE

## INFORMAÇÕES GERAIS

• Lista de funções .....	4
• Acessórios .....	4
• Visualizando o Painel de controle .....	4
• Visualizando o controle remoto .....	5
• Conexão com uma antena .....	6
• Ajuste - Plug & Play (Configuração inicial) .....	6

## CONEXÕES

• Conexão com um dispositivo AV .....	7
• Conexão com um dispositivo de áudio .....	8
• Como se conectar a um PC .....	8
• Alteração da fonte de entrada .....	9

## FUNÇÕES BÁSICAS

• Como navegar pelos menus .....	10
• Como planejar sua exibição .....	10
• Menu de Canais .....	11
Exibição de canais .....	11
Uso dos canais favoritos .....	11
Memorização de canais .....	11
Edição de canais .....	12
Outras funções .....	12
• Menu de Imagem .....	13
Como alterar o modo de imagem predefinido .....	13
Ajuste de configurações de imagem .....	13
Soluções econômicas - Ecológica .....	13
Como alterar as opções de imagem .....	13
Ajuste da TV com o seu PC .....	15
• Menu de Som .....	15
Como alterar o modo de som predefinido .....	15
Ajuste das configurações de som .....	15
Configuração do Som .....	15

• Menu de Configuração .....	16
Ajuste da hora .....	16
Uso do Sleep Timer .....	17
Temporizador para ligar/desligar .....	17
Bloqueio de programas .....	17
Outras funções .....	18
Picture-In-Picture (PIP) .....	18
• Menu de Suporte .....	19

## FUNÇÕES AVANÇADAS

• Media Play .....	20
Conectando a um dispositivo USB .....	20
Exibição na tela .....	21
Reprodução de arquivos múltiplos .....	24
Media Play - Funções adicionais .....	24
• Anynet+ .....	26
Configuração do Anynet+ .....	27
Alternando entre dispositivos Anynet+ .....	27
Gravação .....	27
Ouvindo através de um receptor .....	28
Solução de problemas para Anynet+ .....	28

## APÊNDICE

• Instalação do Transmissor FM .....	29
Configuração de frequência .....	29
Manual de instalação do Transmissor FM .....	29
Formatos compatíveis de Transmissor FM .....	30
• Como instalar o kit de montagem na parede .....	31
• Fixação da TV à parede com segurança .....	32
• Trava antifurto Kensington .....	32
• Solução de problemas .....	33
• Especificações .....	36
Licença .....	36
• Índice Remissivo .....	37
• Guia de Montagem da Base .....	38

## Verifique o símbolo!

**TOOLS**



É possível utilizar essa função pressionando o botão **TOOLS** no controle remoto.



Nota :  
Informações importantes



Guia passo a passo :  
Informa como acessar o menu.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## Lista de funções


- Excelente rede de comunicação e interface digital: Com um sintonizador digital de HD interno, as transmissões HD sem assinatura podem ser visualizadas sem cabo/receptor de satélite (conversor Set-Top Box).
- **Media Play:** Possibilita a reprodução de arquivos de música, fotos e filmes salvos em um dispositivo USB (p. 20).
- **Auto Diagnóstico:** é possível verificar se a imagem ou o áudio estão operando normalmente (p. 19).

## Acessórios

Verifique se os itens a seguir foram incluídos com a TV LCD. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o representante.

As cores e os formatos dos itens podem variar dependendo do modelo.

- Controle remoto e pilhas (AAA x 2)
- Manual do Usuário / Certificado de garantia / Guia de segurança
- Pano de limpeza
- Cabo de força



- Tampa da parte inferior




- Transmissor FM



- Anel-suporte (46a)

## Visualizando o Painel de controle

A cor e o formato do produto podem variar, dependendo do modelo.



	Liga e desliga a TV.
Sensor do controle remoto	Aponte o controle remoto para este ponto na TV.
SOURCE	Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis. No menu na tela, utilize esse botão da mesma maneira que usaria o botão ENTER no controle remoto.
MENU	Exibe o menu na tela com as funções da sua TV.
-VOL+	Ajusta o volume. No menu na tela, use os botões -VOL+ da mesma maneira que usaria os botões ◀ e ▶ no controle remoto.
V CH ^	Muda os canais. No menu na tela, use os botões V CH ^ da mesma maneira que usaria os botões ▼ e ▲ no controle remoto.
Indicador de energia	Pisca e apaga quando a energia está ligada e acende quando está no modo de espera.


### Modo standby

Não deixe a sua TV em standby por longos períodos (quando você viajar, por exemplo). Uma pequena quantidade de energia é consumida mesmo com o botão Power desligado. É melhor desconectar o cabo da tomada.




## Visualização do controle remoto

Este é um controle remoto especial para deficientes visuais e possui pontos em braile nos botões Power, Channel e Volume.



### Instalação das pilhas (Tamanho das pilhas: AAA)



#### NOTA


- Utilize o controle remoto a uma distância máxima de 7 metros da TV.
- Luzes brilhantes podem afetar o desempenho do controle remoto. Evite utilizá-lo quando estiver perto de luzes fluorescentes ou de letreiros de neon.
- A cor e o formato podem variar, dependendo do modelo.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## Conexão com uma antena

Quando a TV for ligada, os ajustes básicos serão realizados automaticamente.



 Conexão do cabo de força e da antena.




## Ajuste - Plug & Play (Configuração inicial)


Quando a TV for ligada, uma sequência de avisos na tela irá auxiliá-lo a realizar as configurações básicas. Pressione o botão **POWER**. **Plug & Play** fica disponível apenas quando a fonte **Entrada** está definida como TV.

 Para retornar à etapa anterior, pressione o botão vermelho.

<b>1</b>	Seleção de idioma	Pressione o botão ▲ ou ▼, e então pressione o botão ENTER. Seleccione o idioma desejado para o menu da tela.	
<b>2</b>	Seleção Loja ou Casa	Pressione o botão ◀ ou ▶, e então pressione o botão ENTER. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione o modo <b>Casa</b>. O modo <b>Loja</b> é o modo utilizado pelas lojas.</li> <li>• Para retornar as configurações da unidade de <b>Loja</b> para <b>Casa</b> (padrão): Pressione o botão de volume da TV. Ao ver o menu de volume na tela, aperte e mantenha o botão pressionado <b>MENU</b> por 5 segundos.</li> </ul>	
<b>3</b>	Seleção de antena	Pressione o botão ▲ ou ▼ e depois pressione o botão ENTER. Select <b>Ar</b> , <b>Cabo</b> ou <b>Ar+Cabo</b> .	
<b>4</b>	Seleção de canal	A pesquisa terminará automaticamente. Para obter mais informações, consulte <b>Canal</b> → <b>Prog. Automática</b> (P.11)  Pressione o botão ENTER quando desejar interromper o processo de memorização.	
<b>5</b>	Configuração do <b>Modo Relógio</b> .	Configure a opção <b>Modo Relógio</b> automática ou manualmente. Se você selecionar o modo <b>Auto</b> , selecione o fuso horário do seu local.	
<b>6</b>	Visualização do <b>Guia de Conexão HD</b> .	É exibido o método de conexão para que você tenha a melhor qualidade de imagem HD.	
<b>7</b>	Aproveite a sua TV!	Pressione o botão ENTER.	

**Se você quiser restaurar essa função...**

 **MENU** → **Configuração** → **Plug & Play** → **ENTER**




# CONEXÕES

## Conexão com um dispositivo HDMI / AV / Componente

### Uso do cabo HDMI / DVI: conexão HD (até 1080p)

Recomendamos usar a conexão HDMI para obter a melhor qualidade de imagem HD. Dispositivos disponíveis: DVD, leitor de discos Blu-ray, cabo HD, receptor de satélite HD (conversor Set-Top Box).




**HDMI IN 1 (DVI), 2, 3 / PC/DVI AUDIO IN**

- Ao usar uma conexão a cabo HDMI/DVI, é necessário utilizar a entrada HDMI IN 1 (DVI) para vídeo. Um DVD, leitor de discos Blu-ray, cabo HD, receptor de satélite HD STB, decodificador, ou receptor de satélite STB, pode requerer um cabo DVI-HDMI (DVI para HDMI) ou um adaptador DVI-HDMI (DVI para HDMI). A entrada **PC/DVI AUDIO IN** é requerida para áudio.
- Caso um dispositivo externo como um DVD / leitor de discos Blu-ray / cabo HD / receptor de satélite HD que suporte versões de HDMI anteriores à 1.3 seja conectado, a TV pode não operar normalmente (por exemplo, sem imagem / sem som / imagem tremendo / cor anormal).
- Caso não ouça som após conectar um cabo HDMI, verifique a versão de HDMI do dispositivo externo. Caso suspeite que a versão seja anterior à 1.3, entre em contato com o fornecedor do dispositivo para confirmar a versão de HDMI e solicitar uma atualização.
- Recomenda-se a compra de um cabo HDMI certificado. Caso contrário, a tela pode ficar em branco ou haver erro de conexão.

### Uso de um Cabo de áudio / vídeo (480i apenas) ou Componente (até 1080p)

Dispositivos disponíveis: DVD, leitor de discos Blu-ray, cabo, receptor de satélite, videocassete



**COMPONENT IN 1 / AV IN 1:**  
Ao conectar no AV IN 1, a cor da entrada AV IN 1 [Y/VIDEO] (verde) irá corresponder ao cabo de vídeo (amarelo).

Para obter a melhor qualidade de imagem, recomenda-se a conexão Componente, em vez de A/V.

Amarelo Vermelho Branco Vermelho Azul Verde

# CONEXÕES

## Conexão com um dispositivo de áudio

### Uso de uma conexão de cabo óptico (digital) ou cabo áudio (analógico)

Dispositivos disponíveis: Sistema digital de áudio, Amplificador, DVD home theater

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Quando um Sistema de áudio digital é conectado à entrada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, reduza o volume da TV e do sistema.
- Áudio 5.1 CH é possível quando a TV está conectada a um dispositivo externo que ofereça suporte a tal tecnologia.
- Quando o receiver (home theater) estiver ajustado em ligado), você poderá ouvir a reprodução de som pelo conector óptico da TV. Quando a TV estiver recebendo um sinal de DTV, ela irá enviar som 5.1 CH ao amplificador ou DVD home theater. Quando a fonte é um componente digital como um receptor de DVD player/Blu-ray player/Cabo/Satélite e estiver conectada à TV via HDMI, somente será ouvido som de 2 canais do receptor do home theater. Caso deseje ouvir áudio 5.1 CH, conecte o conector digital audio out do receptor do DVD player/Blu-ray player/Cabo/Satélite diretamente a um Amplificador ou Home theater, e não à TV.

**AUDIO OUT:** Conecta as saídas de áudio ao amplificador/home theater.

- Ao fazer a conexão, use o conector apropriado. (vendido separadamente)
- Quando um amplificador de áudio estiver conectado aos conectores **AUDIO OUT**: Diminua o volume da TV e ajuste o nível do volume com o controle de volume do amplificador.

## Como se conectar a um PC

### Uso de um Cabo HDMI/DVI ou D-sub


**Modos de exibição (D-Sub e HDMI/DVI Entrada)**

A resolução ótima é de 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Mode (Modo)	Resolução	Frequência Horizontal (KHz)	Frequência Vertical (Hz)	Frequência (MHz)	Polaridade Sincr (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	45.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

**NOTA**

- Para conexão de cabo HDMI/DVI, é necessário usar a entrada **HDMI IN 1 (DVI)**.
- O modo entrelaçado não é compatível.
- O aparelho pode operar de forma anormal se um formato de vídeo fora do padrão for selecionado.
- Modos Separate (Separado) e Composite (Composto) são suportados. SOG (Sync On Green - Sincr. no verde) não é compatível.

**Cabos de entrada (Vendidos separadamente)****Alteração da fonte de entrada****Lista de Entradas**


MENU → Entrada → Lista de Entradas → ENTER

Utilize para selecionar TV ou uma fonte de entrada externa, como DVD / leitor de discos Blu-ray / cabo / receptor de satélite.

- TV / PC / AV1 / AV2 / Componente1 / Componente2 / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB

Só é possível escolher entre os dispositivos externos que estão conectados à TV. Na **Lista de Entradas**, as entradas conectadas serão destacadas.

O PC permanece sempre ativo.

**Editar Nome**

MENU → Entrada → Editar Nome → ENTER

- VCR / DVD / Sinal Cabo / Sinal Satélite / PVR STB / Receptor AV / Jogos / Filmadora / PC / DVI PC / Dispositivos DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Nomeie o dispositivo conectado às entradas para facilitar a seleção de sua fonte de entrada.


Ao conectar um PC com resolução 1920 x 1080 @ 60Hz à porta **HDMI IN 1 (DVI)**, defina a porta no modo **DVI PC** em **Editador Nome**.

Ao conectar um cabo HDMI/DVI à porta **HDMI IN 1 (DVI)**, ajuste a porta para os modos **DVI/PC** ou **Dispositivos DVI** em **Editador Nome**.

# FUNÇÕES BÁSICAS

## Como navegar pelos menus

Antes de usar a TV, siga as etapas abaixo para aprender como utilizar o menu para selecionar e ajustar as diferentes funções.



- 1 Botão MENU: exibe o menu de tela principal.
- 2 ENTER / botão de direção: move o cursor e seleciona um item. Confirma a configuração.
- 3 Botão RETURN: volta ao menu anterior.
- 4 Botão EXIT: sai do menu na tela.

### exibição na tela

As etapas de acesso podem ser diferentes dependendo do menu selecionado.

1	MENU	As opções do menu principal são exibidas na tela: <b>Imagem, Som, Canal, Configuração, Entrada, Aplicativos, Suporte.</b>
2	▲ / ▼	Selecione um ícone com o botão ▲ ou ▼.
3	ENTER	Pressione ENTER  para acessar o submenu.
4	▲ / ▼	Selecione o submenu desejado utilizando os botões ▲ ou ▼.
5	◀ / ▶	Ajuste o valor de um item utilizando os botões ◀ ou ▶. As etapas para ajuste de Menu podem ser diferentes dependendo do menu selecionado.
6	ENTER	Pressione ENTER  para confirmar a seleção.
7	EXIT	Pressione EXIT.

## Como planejar sua exibição

### Guia

MENU → Canal → Guia → ENTER

As informações do EPG (Electronic Programme Guide - Guia de programação eletrônica) são fornecidas pelas redes responsáveis pela transmissão digital. Ao utilizar a programação fornecida pelas redes, é possível especificar com antecedência programas que deseja assistir para que a TV mude automaticamente para o canal desejado no horário especificado. Dependendo do status de um canal, o campo de programas pode estar em branco ou desatualizado.

**10** Português

GUIDE

### Uso da Vis. Canal



### Visualização Programada



- 1 Vermelho (**Modo Vis.**): exibe a lista de programas sendo exibidos ou que serão exibidos a seguir.
- 2 Verde (**-2 horas**): exibição da lista de programas exibidos 2 horas antes.
- 3 Amarelo (**+2 horas**): exibição da lista de programas que serão exibidos em 2 horas.
- 4 Seleção para sair do guia.
- 5 **Informação**: exibe detalhes do programa selecionado.
- 6 (**Página**): vai para a página anterior ou para a página seguinte.
- 7 Botão ENTER .
  - Ao selecionar o programa atual, é possível assistir o programa selecionado.
  - Ao selecionar um programa futuro, é possível fazer a reserva para assisti-lo. Para cancelar o agendamento, pressione o botão ENTER novamente e selecione **Cancelar Agendamento**.


## Menu de canais

### Exibição de canais

#### Lista de Canais





 MENU  → Canal → Lista de Canais → ENTER 

Adicione, exclua ou defina canais favoritos e use o guia de programas de transmissões digitais.






Selecione um canal em **Todos os canais**, **Canais Adicionados**, **Favorito** ou **Programado** pressionando os botões ▲ / ▼ e, em seguida, o botão ENTER . Então, será possível assistir o canal selecionado.

CHLIST



-  **Todos os canais:** exibe todos os canais disponíveis no momento.
-  **Canais Adicionados:** exibe todos os canais adicionados.
-  **Favorito:** exibe todos os canais favoritos.
-  **Programado:** exibe toda a programação reservada no momento.

 **Uso dos botões coloridos com a Lista de Canais.**

-  **Vermelho (Antena):** troca para **Ar** ou **Cabo**.
-  **Verde (Zoom):** amplia ou diminui o número de um canal.
-  **Amarelo (Selecionar):** seleciona várias listas de canais. Selecione os canais desejados e pressione o botão amarelo para definir todos os canais selecionados ao mesmo tempo. A marca ✓ é exibida à esquerda dos canais selecionados.
-  **(Página):** vai para a página anterior ou para a página seguinte.
-  **(Ferramentas):** exibe o menu de opções da **Lista de Canais**. (Os menus de opções podem ser diferentes, de acordo com a situação).

#### Ícones de exibição de status de canal

Ícones	Operações
✓	Um canal selecionado.
♥	Um canal definido como Favorito.
🕒	Um programa reservado.
🔒	Um canal bloqueado.
📺	Um programa sendo transmitido no momento.

## Uso dos canais favoritos


 MENU  → Canal → Lista de Canais → ENTER 

### ♥ Adicionar a Favoritos / Excluir de Favoritos




Define os canais que você assiste frequentemente como Favoritos.

1. Selecione um canal e pressione o botão **TOOLS**.
2. Adicione ou exclua um canal usando o

FAV.CH



## Memorização de canais

 MENU  → Canal → ENTER 

### Antena (Ar / Cabo)

Antes de a TV iniciar a memorização dos canais disponíveis, você deverá especificar o tipo de fonte de sinal conectada à TV (isto é, Ar ou sistema de Cabo).

### Prog. Automática



- **Ar:** sinal de antena **Ar**.
- **Cabo:** sinal de **Cabo**.
- **Ar+Cabo:** sinais de antena **Ar** e a **Cabo**.

#### NOTA

- Caso a antena esteja conectada a ANT 1 IN, selecione **Ar** e, caso esteja conectada a ANT 2 IN (CABLE), selecione **Cabo**.
- Se ANT 1 IN e ANT 2 IN estiverem conectadas, selecione **Ar+Cabo**.

# FUNÇÕES BÁSICAS

## Como interromper a programação automática

1. Pressione o botão **ENTER** .
2. Uma mensagem irá perguntar **Deseja interromper a Progr. Automática?** Selecione a opção **Sim** pressionando o botão **◀** ou **▶**.
3. Pressione o botão **ENTER** .

## Edição de canais




 MENU  → Canal → Lista de Canais → ENTER 

### Edição do nome do canal

1. Selecione um canal e pressione o botão **TOOLS**.
2. Edite o nome do canal usando o menu **Edição do nome do canal**.

- **Edição do nome do canal** (apenas para canais analógicos): dê ao canal o nome que você desejar.

## Outras funções

 MENU  → Canal → ENTER 

## Lista de Canais

 MENU  → Canal → Lista de Canais → ENTER 

### Menu de opções do Lista de Canais

Defina cada canal usando as opções do menu da Lista de Canais (**Adicionar** / **Excluir**, **Bloquear** / **Desbloqueio**, **Visual. Temp.**, **Selecionar Tudo** / **Desmarcar Tudo**). Os itens do menu de opções podem ser diferentes dependendo do status do canal.

1. Selecione um canal e pressione o botão **TOOLS**.
2. Selecione uma função e altere suas configurações.

- **Adicionar** / **Excluir**: adiciona ou exclui um canal para exibir somente os canais desejados.

#### **NOTA**

- Todos os canais excluídos serão exibidos no menu **Todos os canais**.
- Um canal acinzentado indica que o canal foi excluído.
- O menu **Adicionar** é exibido apenas para os canais excluídos.
- Exclua um canal no menu **Canais Adicionados** ou **Favorito** da mesma maneira.

- **Bloquear** / **Desbloqueio**: bloqueie um canal para que não seja possível selecioná-lo e visualizá-lo.

#### **NOTA**

- Essa função está disponível apenas quando **Bloqueio de Canais** está definido para **Ligado**.
- A tela de entrada da Senha aparecerá. Digite a sua senha de 4 dígitos. O padrão é "0-0-0-0". Altere a Senha utilizando a opção **Mudar Senha**.


#### **NOTA**

- Mais informações na página 17.

- **Visual. Temp.**: é possível definir que um canal desejado seja exibido automaticamente no horário reservado. Primeiro ajuste o horário atual para utilizar essa função. (p. 16)

1. Pressione os botões **◀** / **▶** / **▲** / **▼** para selecionar o canal desejado na **Lista de Canais**.
2. Pressione o botão **TOOLS**, e então selecione **Visual. Temp.**.
3. Role para cima ou para baixo para ajustar as configurações na caixa ou use os botões numéricos do seu controle remoto para digitar a data e hora.

 Caso tenha selecionado **Uma vez**, **Toda semana**, ou **Diário** em **Repetir** será possível digitar a data desejada.


4. Selecione **OK**, e então pressione o botão **ENTER**  quando terminar.

#### **NOTA**

- Apenas canais memorizados podem ser reservados.
- Programas reservados serão exibidos no menu **Programado**.
- Quando um canal digital for selecionado, pressione o botão **▶** para ver a programação digital.

- **Selecionar Tudo**: seleciona todos os canais na lista de canais.

- **Desmarcar Tudo**: é possível retirar a seleção de todos os canais selecionados.

 É possível selecionar **Desmarcar Tudo** apenas quando um ou mais canais estiverem selecionados.

## Programado

(no **Lista de Canais**)

É possível ver, modificar ou excluir um programa que você reservou para assistir.

1. Pressione o botão **ENTER**  para selecionar **Lista de Canais**.

2. Pressione o bot **◀** ou **▼** para mover no menu **Programado**.

- **Alterar Info**: alterar um programa que você reservou para assistir.

- **Cancelar Agendamentos**: cancelar um programa que você reservou para assistir.

- **Informação**: exibir um programa que você reservou para assistir. (Também é possível alterar as informações de reserva.)


- **Selecionar Tudo** / **Desmarcar Tudo**: Selecionar todos os programas reservados.

## Sintonia Fina

(apenas para canais analógicos)

Se a recepção for clara, você não precisa fazer a sintonia fina do canal, já que isso é feito automaticamente durante a operação de busca e armazenamento. Se o sinal estiver fraco ou distorcido, faça a sintonia fina do canal manualmente.

- Selecione **Sintonia Fina** no menu **Canal**.

 Os canais com a sintonização fina ajustada e que foram salvos estão marcados com um asterisco "\*" do lado direito de seus respectivos números, no mostrador de canais.

 Para desfazer a sintonia fina, selecione **Restaurar**.



## LNA (Deslig. / Ligado)

Caso a TV esteja operando em uma área com sinal fraco, a função **LNA** (Amplificador de baixo ruído) pode aprimorar a recepção (um pré-amplificador de baixo ruído amplifica o sinal recebido).

## Sistema de Cor (Auto / PAL-M / PAL-N / NTSC)

Normalmente, a TV pode receber imagem e som de boa qualidade quando está no modo Auto. Esse modo detecta automaticamente as fontes de sinal de cor. Se a implementação de cor não for satisfatória, selecione PAL-M, PAL-N ou NTSC.


### Menu de imagem

#### Como alterar o modo de imagem predefinido

 MENU  → Imagem → Modo → ENTER 

### Modo

Selecione seu tipo de imagem preferida pressionando o botão **P.MODE**.

- **Dinâmico**: adequado para uma sala bem iluminada.
- **Padrão**: adequado para um ambiente normal.
- **Natural**: Adequado para uma exibição confortável aos olhos.  
 O modo **Natural** não está disponível para PC.
- **Filme**: adequado para assistir filmes em uma sala escura.



#### Ajuste de configurações de imagem

### Luz de Fundo / Contraste / Brilho / Nitidez / Cor / Matiz (Vd/Vm) / Solução Ecológica

 MENU  → Imagem → ENTER 

Sua TV possui várias opções para o controle de qualidade da imagem.

#### NOTA

- Ao realizar alterações em **Luz de Fundo**, **Contraste**, **Brilho**, **Nitidez**, **Cor** ou **Matiz (Vd/Vm)**, o menu de tela será ajustado de acordo.
- No modo PC, é possível alterar apenas **Luz de Fundo**, **Contraste** e **Brilho**.
- É possível ajustar e alterar as configurações para cada dispositivo externo conectado à TV.
- Reduzir o brilho da imagem reduz o consumo de energia.


## Soluções econômicas - Ecológica

### Solução Ecológica

 MENU  → Imagem → Solução Ecológica → ENTER 

- **Economia Energia (Deslig. / Baixo / Médio / Alto / Imagem Desl. / Auto)** : ajusta o brilho da TV para reduzir o consumo de energia. Caso selecione **Imagem Desl.**, a tela será desligada, mas o som continuará ligado. Pressione qualquer botão para ligar a tela novamente.
- **Sensor Ecológico (Deslig. / Ligado)**: para aumentar a sua economia de energia, as configurações de imagem irão se adaptar à luz da sala automaticamente.

**Luz de fundo mín.:** Quando **Sensor Eco** está **Ligado**, será possível ajustar o brilho da tela manualmente.

 Se o **Sensor Ecológico** está **Ligado**, o brilho da tela pode mudar (fica ligeiramente mais escuro ou brilhante) dependendo da intensidade da luz ambiente.



- **Sem Sinal Espera (Deslig. / 15 min. / 30 min. / 60 min.)**

Para evitar consumo desnecessário de energia, defina quanto tempo sua TV deverá permanecer ligada quando não houver recepção de sinal.


 Desative quando o PC estiver no modo de economia de energia.


#### Como alterar as opções de imagem


### Configurações Avançadas

 MENU  → Imagem → Configurações Avançadas → ENTER 

(Configurações Avançadas podem ser encontradas nos modos **Padrão / Filme**). Em comparação com os modelos anteriores, as novas TVs Samsung possuem imagens mais precisas.

 No modo PC, é possível alterar apenas **Contraste Dinâmico**, **Gamma** e **Estabilidade de Branco**.



- **Tom de Preto (Deslig. / Escuro / Escurecido / Mais escuro)**: Selecione o nível de preto para ajustar a profundidade da imagem.
- **Contraste Dinâmico (Deslig. / Baixo / Médio / Alto)**: ajusta o contraste da tela.
- **Detalhes de Sombra**: aumenta o brilho de imagens escuras.  
 Desativado no modo PC.
- **Gamma**: ajusta a intensidade da cor primária.

# FUNÇÕES BÁSICAS

- **Apenas modo RGB (Deslig. / Vermelho / Verde / Azul):** Exibe as cores **Vermelho**, **Verde** e **Azul** para fazer ajustes de sintonia fina de tom e saturação.
- **Espaço de Cores (Auto / Nativo):** ajusta a gama de cores disponíveis para criar a imagem.
- **Estabilidade de Branco:** ajusta a temperatura da cor para obter uma imagem mais natural.  
**Verm.-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset:** ajusta a escuridão de cada cor (vermelho, verde, azul).  
**Verm.-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain:** ajusta o brilho de cada cor (vermelho, verde, azul).  
**Restaurar:** restaura a Estabilidade de Branco
- **Tom de Pele:** realça o "Tom de pele" rosa.
- **Aprim. da Margem (Deslig. / Ligado):** realça as margens de objetos.

## Opções de Imagem



**MENU** → Imagem → Opções de Imagem → ENTER

- ✎ No modo PC, é possível alterar apenas **Tonalidade de Cor**, **Tamanho** e **Tempo de Prot. Autom.**



- **Tonalidade de Cor (Frio / Normal / Quente1 / Quente2)**



**Quente1** ou **Quente2** será desativado quando o modo de imagem for **Dinâmico**.



É possível ajustar e alterar as configurações para cada dispositivo externo conectado a uma entrada da TV.

- **Tamanho:** seu receptor de cabo/satélite também pode ter a própria configuração de tamanhos de tela. Contudo, é altamente recomendado utilizar o modo 16:9 na maior parte do tempo.

**16:9:** ajusta a imagem para o modo amplo 16:9.

**Zoom1:** utilize para ampliar a imagem moderadamente.

**Zoom2:** utilize para uma maior ampliação da imagem.

**Ajuste Amplo:** amplia a proporção da imagem para que ocupe toda a tela.

Disponível para sinal HD 1080i / 720p no modo 16:9.

**4:3:** ajusta a imagem para o modo básico (4:3).

Não assista no formato 4:3 por longos períodos de tempo, já que traços das margens exibidas à esquerda, direita e no centro da tela podem causar retenção de imagem (queima de tela), que não está incluído na garantia.

**PSIZE**



**Ajuste à Tela:** exibe a imagem inteira sem cortes, quando houver a entrada dos sinais HDMI (720p/1080i/1080p) ou Componente (1080i/1080p).

### NOTA

- Após selecionar **Zoom1**, **Zoom2** ou **Ajuste Amplo**:  
1. Pressione o botão ►, e então selecione **Posição**.  
2. Pressione o botão ENTER.  
3. Pressione o botão ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima ou para baixo.  
4. Pressione o botão ENTER.  
5. Pressione o botão ►, e então selecione **Restaurar**.  
6. Pressione o botão ENTER para retornar a imagem à sua posição padrão.
- Após selecionar **Ajuste à Tela** no modo HDMI (1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p): ajuste a posição pressionando o botão ▲, ▼, ◀ ou ▶.
- HD (High Definition - Alta definição): 16:9 - 1080i / 1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- As definições podem ser ajustadas separadamente para cada entrada da TV.

Fonte de entrada	Tamanho da imagem
TV, AV, Component (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Ajuste Amplo, Ajuste à Tela
PC	16:9, 4:3

- **Filtro Ruído Digital (Deslig. / Baixo / Médio / Alto / Auto / Visualização automática):** Se o sinal de transmissão recebido por sua TV estiver fraco, é possível ativar a função **Filtro Ruído Digital** para ajudar a reduzir qualquer imagem estática e duplicada que possa surgir na tela.

Quando o sinal está fraco, tente outras opções até que seja exibida a melhor qualidade de imagem.

**Visualização automática:** Ao trocar canais analógicos, exibe a intensidade do sinal atual e define o filtro de ruído da tela.

Disponível apenas para canais analógicos.

- **Filtro Ruído MPEG (Deslig. / Baixo / Médio / Alto / Auto):** reduz o ruído de MPEG para obter qualidade melhorada de imagem.

Desativado no modo PC.

- **Nível de Preto HDMI (Normal / Baixo):** seleciona o nível de preto para ajustar a profundidade da tela.

Disponível apenas no modo HDMI.

- **Modo Filme (Deslig. / Auto1 / Auto2):** configura a TV para detectar e processar automaticamente sinais de vídeo de todas as fontes e ajustar a imagem para obter a melhor qualidade.

Disponível em TV, AV, COMPONENTE (480i / 1080i) e HDMI (480i / 1080i).

- **Tempo de Prot. Autom. (2 horas / 4 horas / 8 horas / 10 horas / Deslig.):** Caso a tela permaneça ociosa com uma imagem estática por um período de tempo previamente definido pelo usuário, a proteção de tela será ativada para impedir a formação de imagens duplicadas na tela.




## Restaurar Padrões (OK / Cancelar)

restaura o seu modo de imagem atual às configurações padrão.


### Ajuste da TV com o seu PC

Ajuste a fonte de entrada para PC.

## Auto Ajuste

 MENU  → Imagem → Auto Ajuste → ENTER 

Ajusta os valores / posições de frequência e realiza a sintonia fina das configurações automaticamente.

 Não disponível com conexões que utilizam o cabo HDMI/DVI.

## Tela

- **Grosso / Ajuste Fino:** retira ou reduz o ruído da imagem. Se a interferência não for removida somente com a sintonia fina, então ajuste a frequência o melhor possível (**Grosso**) e realize a sintonia fina novamente. Após ter reduzido a interferência, ajuste novamente a imagem de modo que ela fique centralizada na tela.
- **Posição:** ajusta o posicionamento da tela do PC caso ele não se encaixe na tela da TV. Pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a posição vertical. Pressione o botão ◀ ou ▶ para ajustar a posição horizontal.
- **Restaurar Imagem:** restaura a imagem de volta às configurações padrão.

### Utilização de sua TV como tela de computador (PC)

Configuração do software de seu PC (no sistema operacional Windows XP) Dependendo da versão do Windows e da placa de vídeo, as telas exibidas no seu PC provavelmente serão diferentes, mas as mesmas informações de configuração básica se aplicarão na maior parte dos casos. (Caso contrário, entre em contato com o fabricante do computador ou com o representante da Samsung.)

1. Clique em "Painel de controle", no menu Iniciar do Windows.
2. Clique em "Aparência e temas", na janela do "Painel de controle", e uma caixa de diálogo será exibida.
3. Clique em "Exibição". Uma caixa de diálogo será exibida.
4. Navegue até a guia "Configurações", na caixa de diálogo.
  - A configuração de tamanho correta (resolução) [Melhor: 1920 X 1080 pixels]
  - Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de ajustes da tela, o valor correto é "60" ou "60 Hz". Caso contrário, basta clicar em "OK" e sair da caixa de diálogo.

## Menu de som

### Como alterar o modo de som predefinido




 MENU  → Som → Modo → ENTER 

## Modo

- **Padrão:** seleciona o modo de som normal.
- **Música:** destaca a música sobre as vozes.
- **Filme:** fornece o melhor som para filmes.
- **Voz Destacada:** destaca as vozes em relação a outros sons.
- **Amplificar:** aumenta a intensidade de sons de alta frequência para permitir melhor audição para deficientes auditivos.



### Ajuste das configurações de som




 MENU  → Som → Equalizador → ENTER 

## Equalizador

Ajusta o modo de som (apenas para o modo de som padrão).

- **Balanco Esq/Dir:** ajusta o equilíbrio entre o alto-falante direito e o esquerdo.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Ajuste de largura de banda): ajusta o nível de frequências de largura de banda específicas.
- **Restaurar:** restaura o equalizador de volta às configurações padrão.

### Configuração do Som

 MENU  → Som → ENTER 

## Virtual Surround (Deslig. / Ligado)

(apenas para modo de som padrão)

O sistema SRS TruSurround HD Digital proporciona uma presença de som superior. Os alto-falantes adicionam um som multi-direcional, criando assim um ambiente de áudio, idealmente adequado para filmes, esportes e jogos.

## Diálogo Destacado (Deslig. / Ligado)

(apenas para modo de som padrão)

Essa função enfatiza a voz enquanto mantém o nível de som de fundo, permitindo que o diálogo seja ouvido com mais clareza..

# FUNÇÕES BÁSICAS

## Idioma de Áudio

(apenas para canais digitais)  
altera o valor padrão de idiomas de áudio.

- Os botões disponíveis podem ser diferentes, de acordo com a situação.

## Som Várias Faixas (MTS)

- Mono:** selecione para canais transmitidos em mono, ou se houver algum problema na recepção do sinal estéreo.
  - Estéreo:** selecione para canais transmitidos em estéreo.
  - SAP:** selecione para ouvir o Programa de áudio separado; geralmente, trata-se da tradução de um idioma estrangeiro.
- Dependendo do programa específico que estiver sendo transmitido, você pode ouvir em **Mono**, **Estéreo** ou áudio alternativo.



## Volume Automático (Deslig. / Normal / Noite)

Para equalizar o nível de volume de cada canal, ajuste como **Normal**.

- Noite:** esse modo permite uma experiência de áudio melhorada com relação ao modo **Normal** fazendo com que quase não haja ruído. Muito útil para uso no período noturno.

## Selecionar Alto-falante (Alto-falante Ext / Alto-falante TV)

É possível que ocorra eco devido à diferença na velocidade de decodificação entre o alto-falante principal e o receptor de áudio. Nesse caso, ajuste a TV para **Alto-falante Ext**.

- Quando **Selecionar Alto-falante** está definido para **Alto-falante Ext**, os botões volume e MUTE não irão funcionar e as configurações de som serão limitadas.
- Quando o **Selecionar Alto-falante** estiver definido como **Alto-falante Ext**, recomendamos o uso destas configurações.
  - Alto-falante TV: Alto-falante Ext. Deslig.: Ligado**
- Quando o **Selecionar Alto-falante** estiver definido como **Alto-falante TV**, recomendamos o uso destas configurações.
  - Alto-falante TV: Ligado, Alto-falantes Ext.: Ligado**
- Caso não haja sinal de vídeo, ambos os alto-falantes estarão mudos.

## Saída SPDIF

A SPDIF (Interface Digital Sony Philips) é utilizada para permitir som digital, reduzindo a interferência que chega aos alto-falantes e diversos dispositivos digitais, como Receptor AV/Home Theater.

- Formato de Áudio:** durante a recepção de uma transmissão de TV digital, é possível selecionar o formato de saída de Áudio digital (SPDIF) nas opções **PCM** ou **Dolby Digital**.
  - Ao conectar o alto-falantes 5.1ch em uma configuração Dolby digital, maximize sua experiência de som 3D interativo.


- Atraso de Áudio:** corrigir problemas de sincronização de áudio e vídeo ao assistir TV ou vídeo e ao ouvir a saída de áudio digital utilizando um dispositivo externo, como um receptor AV (0 ms ~ 250 ms).

## Transmissor FM

Você pode ouvir o som da TV através das caixas de som transmitindo sinais de áudio pelas frequências moduladas.

### Conectando um Transmissor FM

- Este recurso não está disponível para todos os países. Você pode ouvir o som da TV através do receptor FM transmitindo sinais de áudio pelas frequências FM.
- Para obter informações mais detalhadas, consulte a "Instalação do Transmissor FM".



Conecte o cabo do Transmissor FM na tomada na parte de lateral da TV.

- Transmissor FM (Deslig. / Ligado):** Liga e desliga o Transmissor FM.
- Frequência FM:** Define a frequência do Transmissor FM.

## Restaurar Padrões (OK / Cancelar)

Restaura todas as configurações de som para os valores padrão.

### Menu de configuração

### Ajuste da hora

MENU → Configuração → Hora → ENTER

## Hora

- Relógio:** o ajuste do relógio afeta diversas funções da TV que envolvem horário.
  - A hora atual será exibida sempre que você pressionar o botão **INFO**.
  - Se o cabo de força for desconectado, será necessário definir novamente o relógio.
- Modo Relógio:** Define a hora atual manual ou automaticamente.
  - Auto:** Define a hora atual de modo automático usando o horário recebido da transmissão digital.
  - A antena deve estar conectada para que seja possível ajustar a hora automaticamente.

- **Manual:** Define a hora atual manualmente.
  - Dependendo da estação e do sinal da transmissora, o horário automático pode não ser ajustado corretamente. Se isso acontecer, ajuste o horário manualmente.

**Config. Relógio:** Define **Dia, Mês, Ano, Hora, Minuto e am/pm** manualmente.

- Disponível apenas quando o **Modo Relógio** está definido para **Manual**.
- É possível ajustar diretamente **Dia, Mês, Ano, Hora, Minuto e am/pm** pressionando as teclas numéricas do controle remoto.

**Fuso Horário:** seleciona o seu fuso horário.

- Essa função está disponível apenas quando **Modo Relógio** está definido para **Auto**.

### Uso do Sleep Timer

- MENU** → **Configuração** → **Hora** → **Sleep Timer** → **ENTER**
- Sleep Timer** : desliga a TV automaticamente após um período de tempo predefinido. (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos).
  - Para cancelar o **Sleep Timer**, selecione **Deslig.**

### Temporizador para ligar / desligar

- MENU** → **Configuração** → **Hora** → **Temporizador 1** → **ENTER**
- Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3:** é possível realizar três diferentes configurações de temporizadores. É preciso ajustar o relógio primeiro.

**Temporizador 1**

Hora de Ligar	Desativado	12	00	am
Hora de Desligar	Desativado	12	00	am
Volume	Entrada	Antena	Canal	
10	TV	Ar	0	
Repetir	Dom	Seg	Ter	Qua
Uma vez		Qui	Sex	Sáb

◀ Mover ▶ Ajustar ⏏ Entrar ⏪ Retornar

**Hora de Ligar / Hora de Desligar:** define hora, minuto, am/pm e ativado / desativado. (Para ativar o temporizador com a configuração correspondente, ajuste para **Ativado**.)

**Volume:** selecione o nível de volume desejado.

**Entrada:** Selecione **TV** ou **USB** para reprodução quando a TV for ligada automaticamente. (**USB** pode ser selecionado apenas quando houver um dispositivo de USB conectado à TV)

**Antena (quando a Entrada está definida para TV):** Selecione **Ar** ou **Cabo**.

**Canal (quando a Entrada está definida para TV):** selecione o canal desejado.

### Conteúdo (quando a Entrada está definida para USB)

selecione uma pasta no dispositivo USB com arquivos de música ou foto para que sejam reproduzidos quando a TV ligar automaticamente.

- Caso não haja arquivos de música no dispositivo USB ou a pasta que os contém não seja selecionada, a função Temporizador não funcionará corretamente.
- Quando há somente um arquivo de foto no dispositivo USB, a apresentação de slides não é executada.
- Se o nome de uma pasta for muito longo, não será possível selecionar a pasta.
- Cada USB utilizado recebe sua própria pasta. Ao utilizar mais de um USB do mesmo tipo, certifique-se de que as pastas atribuídas a cada USB tenham nomes diferentes.

**Repetir:** Selecione **Uma vez, Diário, Seg-Sex, Seg-Sáb, Sáb-Dom** ou **Manual** para definir a opção desejada. Se selecionar **Manual**, será possível ajustar o dia em que deseja ativar o temporizador.

- A marca indica que o dia foi selecionado.

- Desligamento automático (disponível apenas quando a TV é ligada pelo Temporizador): a TV será desligada automaticamente após 3 horas no estado ocioso para impedir o superaquecimento.

### Bloqueio de programas

- MENU** → **Configuração** → **Segurança** → **ENTER**

### Segurança

- A tela de digitação da Senha é exibida antes da tela de configuração.

- Digite a sua senha de 4 dígitos. O padrão é "0-0-0-0". Altere a Senha utilizando a opção **Mudar Senha**.

- Bloqueio de Canais (Deslig. / Ligado):** bloqueia canais na Lista de Canais para impedir que usuários não autorizados, como crianças, assistam a programas inadequados.

- Restrição de Programas:** impede que usuários não autorizados, como crianças, assistam a programas inadequados utilizando uma senha de 4 dígitos definida pelo usuário.

**Permitir Tudo:** desbloqueia todas as classificações.

- Mudar Senha:** é exibida a tela Mudar Senha. Escolha 4 dígitos para a sua Senha e digite-os. Assim que os 4 dígitos forem inseridos, a tela **Confirme Nova Senha** é exibida. Digite novamente os mesmos 4 dígitos. Quando desaparecer a tela de confirmação, isso significa que a sua Senha foi memorizada.

- Se você esquecer a Senha, pressione os botões do controle remoto, na sequência a seguir, para restaurar a Senha ao número inicial "0-0-0-0":  
**POWER** (Deslig.) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ligado).



# FUNÇÕES BÁSICAS

## Outras funções

 MENU  → Configuração → ENTER 

### Menu Idioma


Selecionar o idioma do menu.

1. Selecione o Menu Idioma e pressione o botão **ENTER** .
2. Escolha o idioma desejado e pressione o botão **ENTER** .

### Closed Caption - Legenda


(Mensagens de texto na tela)

- **Closed Caption (Deslig. / Ligado)**: é possível ligar ou desligar a função Closed Caption. Caso o Closed Caption não esteja disponível as mensagens não serão exibidas na tela.

 A função de closed caption não funciona nos modos Componente, PC ou HDMI.



- **Modo de Legenda**: é possível selecionar o modo de legenda desejado.

 A disponibilidade das legendas depende do programa que está sendo transmitido.

**CC1-CC4 / Text1-Text4**: (apenas para canais analógicos) A função de legendas funciona tanto no modo de canal de TV analógico como quando um sinal é fornecido de um dispositivo externo à TV. (Dependendo do sinal da transmissão, a função Legenda Analógica pode não funcionar em canais digitais.)

### Geral

- **Modo Jogo (Deslig. / Ligado)**: Ao se conectar a um jogo como PlayStation™ ou Xbox™, você poderá ter uma experiência mais real selecionando o modo de jogo.

#### NOTA

- Restrições do modo jogo (cuidado)
  - Para desconectar o console e conectar outro dispositivo externo, configure **Modo Jogo** para **Deslig.** no menu de configuração.
  - Caso exiba o menu da TV no **Modo Jogo**, a tela irá tremer levemente.
- O **Modo Jogo** não está disponível quando a fonte de entrada está definida como TV e PC.
- Após conectar o console, configure **Modo Jogo** para **Ligado** para evitar baixa qualidade de imagem.
- Se **Modo Jogo** estiver **Ligado**: o modo **Imagem** está definido para **Padrão** e o modo **Som** está definido para **Filme**.
- Selecionar Restaurar após ajustar o equalizador faz com que o equalizador volte às suas configurações padrão.

- **Men Transparência (Claro / Escuro)**: define a transparência do menu.

- **Melodia (Deslig. / Baixa / Média / Alta)**: Define se uma melodia será reproduzida ao ligar ou desligar a TV.

#### NOTA

- Disponível apenas quando a fonte de entrada estiver definida como TV. Para desligar a melodia, defina a **Melodia** para **Deslig.**
- A melodia não é reproduzida.
  - Quando a TV não emite nenhum som porque o botão **MUTE** foi pressionado.
  - Quando a TV não emitir nenhum som porque o volume foi reduzido ao nível mínimo com o botão **VOL -**.
  - Quando a TV é desligada pela função **Sleep Timer**.

- **Sistema de Cor AV (Auto / PAL-M / PAL-N / NTSC)**: Normalmente, a TV pode receber imagem e som de boa qualidade quando está no modo **Auto**. Este modo detecta automaticamente o sistema de cores do sinal. Em caso de recepção de sinal com cores insatisfatórias, selecione o modo Sistema de Cor como **PAL-M**, **PAL-N** ou **NTSC**.

 Essa função está disponível somente no modo AV.

### Picture-In-Picture (PIP)

#### PIP



 MENU  → Configuração → PIP → ENTER 

É possível assistir o sintonizador de TV e uma fonte de vídeo externa simultaneamente. **PIP** (Picture-in-Picture) não funciona no mesmo modo.

#### NOTA

- Para mais informações sobre o som do modo PIP, consulte as instruções de **Seleção do Som**.
- Se você desligar a TV enquanto assiste no modo PIP, a janela PIP desaparecerá.
- Você pode observar que a imagem na janela PIP se torna um pouco artificial ao usar a tela principal para visualizar um jogo ou karaokê.
- Configurações do PIP

Imagem principal	Subtela
Componente1, Componente2, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC	TV

- **PIP (Deslig. / Ligado)**: ativa ou desativa a função PIP.
- **Ar / Cabo**: seleciona **Ar** ou **Cabo** como a fonte de entrada da subtela.
- **Canal**: seleciona o canal da subtela.
- **Tamanho** ( / ): seleciona um tamanho para a subtela.

- **Posição** (□ / □ / □ / □): seleciona uma posição para a subtela.
- **Seleção do Som (Principal / Subtela)**: é possível escolher o som desejado (**Principal / Subtela**) no modo PIP.

### Menu de suporte



MENU → Suporte → ENTER →

## Auto Diagnóstico

- **Teste de Imagem**: Utilize para verificar problemas de imagem. Caso o problema persista, verifique o padrão de cores.

**Sim**: Caso o padrão de teste não apareça ou haja ruído no padrão de teste, selecione Sim. Pode haver um problema com a TV. Entre em contato com a Central de Atendimento da Samsung para obter assistência.

**Não**: Caso o padrão de teste seja exibido adequadamente, selecione Não. O problema pode estar no seu equipamento externo. Verifique suas conexões. Se o problema persistir, consulte o manual do usuário do equipamento externo.

- **Teste de Som (Sim / Não)**: Utilize a melodia integrada para verificar problemas de som.

Caso não ouça som nos alto-falantes da TV, antes de realizar o teste de som, certifique-se de que **Selecionar Alto-falante** está definido **Alto-falante TV** no menu **Som**.

A melodia será ouvida durante o teste mesmo se **Selecionar Alto-falante** está definido para **Alto-falante Ext** ou o som esteja mudo pelo botão **MUTE**.

**Sim**: Caso seja possível ouvir o som vindo apenas de um alto-falante ou de nenhum alto-falante, selecione Sim. Pode haver um problema com a TV. Entre em contato com o centro de atendimento ao consumidor Samsung.

**Não**: Caso seja possível ouvir o som pelos alto-falantes, selecione Não. O problema pode estar no seu equipamento externo. Verifique suas conexões. Se o problema persistir, consulte o manual do usuário do equipamento externo.

- **Informação Sinal**: (apenas para canais digitais) A qualidade de recepção de canais HD é perfeita ou os canais não estão disponíveis. Ajuste sua antena para aumentar a força do sinal.

- **Solução de problemas**: Caso a TV pareça ter um problema, consulte as descrições deste manual.

Caso nenhuma destas dicas de solução de problemas se aplique, entre em contato com o centro de atendimento ao consumidor Samsung.

## Atualização de SW

Atualização de SW pode ser realizada através de download do firmware mais recente em [samsung.com](http://samsung.com) em um dispositivo de memória USB.


**Versão Atual** - o software já instalado na TV.

O software é representado como "Ano/Mês/Dia\_Versão".



### Instalação da versão mais recente

- **Por USB**: insira uma unidade USB que contenha o arquivo de atualização de firmware, cujo download foi feito em "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)", na TV. Tome cuidado para não desconectar a energia ou remover a unidade USB enquanto as atualizações são aplicadas. A TV desligará e ligará automaticamente após concluir a atualização do firmware. Quando o software é atualizado, as configurações de vídeo e áudio definidas retornam aos valores padrão. Recomendamos que você anote as suas configurações para que possa reconfigurá-las facilmente depois de atualizar o software.



- **Software Alternativo (backup)**: Caso haja um problema com o novo firmware e ele afete a operação, é possível substituir o software por uma versão anterior.

Caso o software tenha sido alterado, o software existente será exibido.

## Guia de Conexão HD

Consulte essas informações ao conectar dispositivos externos à TV.

## Entre em contato com a Samsung

Veja essas informações quando sua TV não funcionar corretamente ou caso deseje atualizar o software. É possível encontrar informações relacionadas aos nossos centros de atendimento e sobre como fazer o download de produtos e software.

# FUNÇÕES AVANÇADAS

## Media Play



Utilize arquivos de foto, música e/ou filme salvos em um dispositivo de armazenamento USB (pendrive).



MENU → Aplicativos → Media Play (USB) → ENTER



### Conectando a um dispositivo USB

1. Ligue a TV.
2. Conecte um dispositivo USB contendo arquivos de fotos, músicas e/ou filmes à entrada **USB (HDD)** na lateral da TV.
3. Quando o USB está conectado à TV, é exibida a janela popup. Então será possível selecionar **Media Play**.

Painel lateral da TV



O processo pode não funcionar adequadamente com arquivos multimídia não licenciados.

Lista de informações essenciais antes de utilizar o **Media Play (USB)**

- O MTP (Media Transfer Protocol - Protocolo de transferência de mídia) não é compatível.
- O sistema de arquivos suporta FAT16, FAT32 e NTFS.
- Determinados tipos de câmera digital USB e dispositivos de áudio podem não ser compatíveis com esta TV.
- O Media Play suporta apenas os dispositivos de classe de armazenamento em massa USB (MSC). MSC é um dispositivo de armazenamento em massa (Mass Storage Class Bulk-Only Transport). Exemplos de MSC são microunidades (thumb drives), leitores de cartões Flash e USB HDD (HUB e USB não são compatíveis). Os dispositivos devem ser conectados diretamente à porta USB da TV.
- Antes de conectar o dispositivo à TV, faça back-up de seus arquivos para evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não é responsável por qualquer dano a arquivos de dados ou perda de dados.
- Conecte um USB HDD à porta dedicada: porta **USB (HDD)**.
- Não desconecte o dispositivo USB enquanto ele estiver carregando.
- Quanto maior a resolução, maior o tempo para a exibição na tela.
- A resolução máxima de JPEG suportada é de 15360 x 8640 pixels.
- Para arquivos não suportados ou corrompidos, a mensagem "Formato de arquivo não suportado" é exibida.
- Caso os arquivos sejam classificados pela Visual. Bás., será possível exibir até 1000 arquivos em cada pasta.
- Não é possível reproduzir arquivo MP3 com DRM que tenham sido transferidos de um site pago. A Gestão de Direitos Digitais (DRM - Digital Rights Management) é uma tecnologia que suporta a criação, distribuição e gestão de conteúdos, de forma integrada e abrangente, incluindo a proteção de direitos e interesses dos fornecedores do conteúdo, a prevenção de cópias ilegais do conteúdo e também a gestão de cobranças e de contratos.
- Se mais de 2 dispositivos PTP estiverem conectados, você só poderá usar um de cada vez.
- Se mais de dois dispositivos MSC estiverem conectados, alguns deles podem não ser reconhecidos. Um dispositivo USB que requeira muita energia (mais que 500 mA ou 5 V) pode não ser suportado.
- Se uma mensagem de advertência de sobrecarga for exibida enquanto você conecta ou usa um dispositivo USB, o dispositivo poderá não ser reconhecido ou apresentar mau funcionamento.
- Caso a TV não receba nenhum sinal durante o tempo definido em **Tempo de Prot. Autom.**, a proteção de tela será executada.
- O modo de economia de energia de algumas unidades externas de disco rígido pode ser iniciado automaticamente quando conectadas à TV.
- Caso um cabo de extensão USB seja utilizado, o dispositivo USB pode não ser reconhecido ou os arquivos do dispositivo podem não ser lidos.
- Caso um dispositivo USB conectado à TV não seja reconhecido, a lista de arquivos no dispositivo esteja corrompida ou um arquivo da lista não seja reproduzido, conecte o dispositivo USB ao PC, formate o dispositivo e verifique a conexão.
- Caso um arquivo excluído do PC ainda seja encontrado ao executar o Media Play, use a função "Esvaziar Lixeira" do PC para excluir o arquivo permanentemente.



## Exibição na tela

Vá para o arquivo desejado usando os botões direcionais e então pressione os botões **ENTER** ou **▶** (Reproduzir). O arquivo será reproduzido.

Compatível com **Visualizar dispositivos** e **Modo de cont.** na página de **Media Play**.



Informações: é possível verificar o nome do arquivo selecionado e o número de arquivos e páginas.

Seção de lista de classificação: exibe o padrão de classificação.

O padrão de classificação é diferente dependendo do conteúdo.

Seção de lista de arquivos: É possível confirmar os arquivos e grupos classificados por categoria.

Botões de operação

- Alterar dispositivo:** seleciona o dispositivo conectado.
- Preferência:** define a preferência de arquivos. (não compatível no Visual. Bás.)
- Selecionar:** seleciona diversos arquivos na lista de arquivos. Arquivos selecionados são marcados com um símbolo.
- Classif.:** seleciona a lista de classificação.
- Ferramentas:** exibe o menu de opções.

Usando os botões **◀** ou **▶**, a lista de arquivos pode ir para a página anterior ou para a página seguinte.

## Vídeos

### Reprodução de vídeos

- Pressione os botões **◀** ou **▶** para selecionar **Vídeos** e então pressione o botão **ENTER** ou o menu **Media Play**.
- Pressione os botões **◀/▶/▲/▼** para selecionar o vídeo desejado na lista de arquivos.
- Pressione o botão **ENTER** ou o botão **▶** (Reproduzir).
  - O arquivo selecionado é exibido na parte superior da tela com o tempo de reprodução.
  - Caso as informações sobre a duração do vídeo sejam desconhecidas, o tempo de reprodução e a barra de progresso não serão exibidos.
  - Durante uma exibição de playback você pode fazer buscas usando os botões **◀** e **▶**.

Em tal modo, é possível assistir os trechos de vídeo contidos em um jogo de videogame, mas não será possível jogar o jogo em si.

- Formatos de legenda suportados

Nome	Extensão do arquivo	Formato
MPEG-4 time-based text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	baseado em string
SubViewer	.sub	baseado em string
Micro DVD	.sub ou .txt	baseado em string



# FUNÇÕES AVANÇADAS

- Formatos de vídeo suportados

Extensão de arquivo	Container	Codec de vídeo	Resolução	Taxa de quadros (fps - quadros por segundo)	Taxa de bits (Mbps)	Codec de áudio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC / QCELP / AMR NB/WB
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

## Outras restrições



### NOTA

- Caso haja problemas com o conteúdo de um codec, ele não será suportado.
- Caso as informações de um container estejam incorretas e o arquivo tenha um erro, o container não será reproduzido corretamente.
- O som ou o vídeo podem não funcionar caso o conteúdo possua uma taxa de quadros / taxa de bits padrão acima da taxa de quadros/segundo compatível relacionada na tabela acima.
- Caso a Tabela de Índice apresente erros, a função Saltar não será suportada.

Decodificador de vídeo	Decodificador de áudio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporta até H.264, Nível 4.1</li> <li>• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 não são compatíveis.</li> <li>• H.263 não é compatíveis.</li> <li>• GMC 2 não é compatível.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporta até WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>• O WMA 9 PRO não é compatível com áudio de 2 ou multicanal, ou codec de áudio sem perda.</li> <li>• WMA com taxa de amostragem 22050Hz mono não é compatível.</li> </ul>

### Reprodução contínua de filme (Retomar a reprodução)

Se você sair da função de reproduzir filme, o filme poderá ser reproduzido mais tarde do ponto onde parou.

1. Selecione o arquivo de filme que deseja reproduzir continuamente pressionando o botão ◀ ou ▶ para selecioná-lo na seção de lista de arquivos.
2. Pressione o botão ▶ (Reproduzir) / ENTER.
3. Selecione **Reproduzir cont.** (Voltar a reproduzir) pressionando o botão azul. A reprodução do filme iniciará de onde havia parado.
  - ✎ O botão azul ficará disponível ao reiniciar a reprodução.
  - ✎ Se a função **Lemb. Reprod. Cont. Filme** estiver definida como **Ligado** no menu **Config.**, uma mensagem aparecerá quando você retomar a reprodução de um arquivo de filme.




## Música

### Reprodução de música

1. Pressione os botões ◀ ou ▶ para selecionar **Música** e então pressione o botão ENTER no menu **Media Play**.
2. Pressione os botões ◀/▶/▲/▼ para selecionar a música desejada na lista de arquivos.
3. Pressione o botão ENTER ou o botão ▶ (Reproduzir).
  - Durante uma exibição de playback você pode fazer buscas usando os botões ◀ e ▶.
  - Os botões ◀◀ (REW) ou ▶▶ (FF) não funcionam durante a reprodução.

✎ Exibe apenas os arquivos com extensão MP3 e PCM. Outras extensões de arquivo não são exibidas, mesmo que sejam salvos no mesmo dispositivo USB.

✎ Caso o som esteja anormal ao reproduzir arquivos MP3, ajuste o **Equalizador** no menu **Som**. (Um arquivo mp3 com excesso de modulação pode causar problemas de som.)



## Foto

### Visualização de uma foto (ou apresentação de slides)

1. Pressione os botões ◀ ou ▶ para selecionar **Foto** e então pressione o botão ENTER no menu **Media Play**.
2. Pressione os botões ◀/▶/▲/▼ para selecionar a foto desejada na lista de arquivos.
3. Pressione o botão ENTER ou o botão ▶ (Reproduzir).
  - Enquanto uma lista de fotos está sendo exibida, pressione o botão ▶ (Reproduzir) / ENTER no controle remoto para iniciar a apresentação de slides.
  - Todos os arquivos da seção de lista de arquivos serão utilizados na apresentação de slides.
  - Durante a apresentação de slides, os arquivos são reproduzidos na ordem.

✎ Arquivos de música podem ser reproduzidos automaticamente durante a apresentação de slides se **Música de Fundo** estiver definida como **Ligado**.

#### NOTA

- Algumas fotos não suportam a exibição de miniaturas.



# FUNÇÕES AVANÇADAS

## Reprodução de arquivos múltiplos

### Reprodução de arquivos selecionados de vídeo / música / foto

1. Pressione o botão amarelo na lista de arquivos para selecionar o arquivo desejado.
2. Repita a operação acima para selecionar diversos arquivos.

#### NOTA

- A marca ✓ será exibida à esquerda dos arquivos selecionados.
- Para cancelar todas as seleções, pressione o botão Amarelo novamente.
- Para cancelar a seleção de todos os arquivos selecionados, pressione o botão **TOOLS** e selecione **Desmarcar Tudo**.

3. Pressione o botão **TOOLS** e selecione **Repr. conteúdo selec..**



### Reprodução do grupo de arquivos de vídeo / música / foto

1. Ao exibir uma lista de arquivos, vá para qualquer arquivo no grupo desejado.
2. Pressione o botão **TOOLS** e selecione **Repr. Grupo Atual**.

## Media Play - Funções adicionais

### Classificando a lista de arquivos

Pressione o botão azul na lista de arquivos para classificar os arquivos.

Categoria	Operação	Vídeos	Música	Fotos
Visual. Bás.	Exibe a pasta inteira. Você pode visualizar a foto selecionando a pasta.	✓	✓	✓
Título	Classifica e exibe os títulos de filmes na ordem símbolo / número / alfabeto / especial.	✓	✓	✓
Preferência	Classifica e exibe o arquivo por preferência. É possível alterar a preferência de arquivo na seção de lista de arquivos usando o botão verde.	✓	✓	✓
Mais Novo	Classifica e exibe arquivos começando pelos mais recentes.	✓		✓
Mais Antiga	Classifica e exibe arquivos começando pelos mais antigos.	✓		✓
Artista	Classifica o arquivo de música por artista em ordem alfabética.		✓	
Álbum	Classifica o arquivo de música por álbum em ordem alfabética.		✓	
Gênero	Classifica os arquivos de música por gênero.		✓	
Humor	Classifica os arquivos de música por humor. É possível modificar as informações de humor da música.		✓	
Mensal	Classifica e exibe os arquivos de foto por mês.			✓


### Menu de opções de reprodução de vídeos / músicas / fotos

Durante a reprodução de um arquivo, pressione o botão **TOOLS**.

Categoria	Operação	Vídeos	Música	Fotos
Título	É possível mover o outro arquivo diretamente.	✓		
Modo de Repetição	É possível reproduzir arquivos de filme e música repetidamente.	✓	✓	
Tam. Imagem (Modo1 / Modo2 / Original)	É possível ajustar o tamanho da imagem de acordo com sua preferência.	✓		
Configuração da Imagem	É possível ajustar a configuração da imagem. (p. 13, 14, 15)	✓		✓
Configuração do Som	É possível ajustar a configuração do som. (p. 15, 16)	✓	✓	✓
Definir Legenda	É possível reproduzir os filmes com legenda. Essa função funciona apenas caso as legendas tenham o mesmo nome de arquivo que o vídeo.	✓		
Áudio	Você pode assistir a um vídeo em um dos idiomas compatíveis. Essa função só é acionada quando arquivos com suporte múltiplo de áudio são executados.	✓		
Parar Apresentação de Slides / Iniciar Apresentação de Slides	É possível iniciar ou encerrar uma apresentação de slides.			✓
Vel. Apr. Slides	É possível selecionar a velocidade da apresentação de slides durante a apresentação.			✓
Música de Fundo	É possível configurar e selecionar música de fundo ao assistir a uma apresentação de slides.			✓
Zoom	É possível ampliar as imagens no modo de tela cheia.			✓
Girar	Você pode girar as imagens no modo de tela cheia.			✓
Informação	É possível ver informações detalhadas sobre o arquivo reproduzido.	✓	✓	✓

## Configuração

### Uso do menu de configuração

- **Lemb. Reprod. Cont. Filme (Voltar a reproduzir) (Ligado / Deslig.):** selecione para exibir a mensagem pop-up de ajuda para a reprodução contínua do filme.
- **Obtenha o código registro do VOD DivX®:** exibe o código de registro autorizado para a TV. Caso você se conecte ao site do DivX e se registre, será possível fazer o download do arquivo de registro do VOD. Se você reproduzir o registro de VOD usando o Media Play, o registro estará concluído.  
 Para mais informações sobre VOD DivX®, acesse [www.DivX.com](http://www.DivX.com).
- **Obtenha o cód. desativação do VOD DivX®:** quando o VOD DivX® não está registrado, o código de desativação de registro é exibido. Se você executar esta função quando DivX® VOD estiver registrado, o registro atual do DivX® VOD será desativado.
- **Informação:** selecione para exibir informações sobre o dispositivo conectado.


# FUNÇÕES AVANÇADAS

## Anynet+

### O que é Anynet+

Anynet+ é uma função que permite o controle de todos os dispositivos Samsung conectados que suportam Anynet+ com o controle remoto da TV Samsung. O sistema Anynet+ pode ser usado apenas com os dispositivos Samsung que disponham do recurso Anynet+. Para certificar-se de que o dispositivo Samsung tenha esse recurso, verifique se ele possui o logotipo Anynet+.

### Para conectar a um Home Theater Samsung



1. Conecte HDMI IN (1(DVI), 2, ou 3) na TV e HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente utilizando um cabo HDMI.
2. Com o cabo HDMI, conecte HDMI IN do home theater ao HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.

### NOTA

- Conecte o cabo óptico entre a saída **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** da sua TV e a entrada Digital Audio Input do home theater.
- Seguindo a conexão acima, a entrada ótica reproduz o áudio de apenas 2 canais. Você ouvirá som apenas dos alto-falantes direito e esquerdo dianteiros do home theater e do subwoofer. Caso deseje ouvir áudio de 5.1 canais, ligue a entrada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do aparelho de DVD / receptor de satélite (ou seja, dispositivo Anynet+1 ou 2) diretamente ao amplificador ou home theater, e não à TV.
- É possível conectar apenas um Home Theater.
- É possível conectar um dispositivo Anynet+ usando o cabo HDMI. Existem alguns cabos HDMI que não suportam funções Anynet+.
- O Anynet+ funciona quando o dispositivo de AV que suporta Anynet+ está no estado de espera ou ligado.
- O sistema Anynet+ suporta até 12 dispositivos de AV. Você pode conectar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

### Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda de acordo com o tipo e o estado dos dispositivos Anynet+ conectados à TV.

Menu Anynet+	Descrição
<b>Ver TV</b>	Altera o modo Anynet+ para o modo de transmissão de TV.
<b>Lista de Dispositivos</b>	Exibe a lista de dispositivos Anynet+.
(nome_dispositivo) <b>MENU</b>	Exibe os menus de dispositivos conectados. Por exemplo, se um gravador de DVD estiver conectado, o menu de disco do gravador de DVD será exibido.
(nome_dispositivo) <b>INFO</b>	Exibe o menu de reprodução do dispositivo conectado. Por exemplo, se um gravador de DVD estiver conectado, o menu de reprodução do gravador de DVD será exibido.
<b>Gravando:</b> (*gravador)	Inicia a gravação imediatamente utilizando o gravador. (Isto está disponível apenas em dispositivos que possuem suporte à função de gravação.)
<b>Parar gravação:</b> (*gravador)	Interrompe a gravação.
<b>Receptor</b>	O áudio é reproduzido pelo receptor.

Caso exista mais de um dispositivo conectado, eles serão exibidos como (\*gravador) e no caso de somente um dispositivo, ele será representado como (\*nome\_dispositivo).

## Configuração do Anynet+



MENU → Aplicativo → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

### ■ Configuração

**Anynet+ (HDMI-CEC (Deslig. / Ligado):** Para usar a função Anynet+, a opção **Anynet+ (HDMI-CEC)** deve ser ajustada como **Ligado**.

Quando a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** é desativada, todas as operações relacionadas à função Anynet+ são desativadas.

**Desligamento Automático (Não / Sim):** configura um dispositivo Anynet+ para desligar automaticamente ao desligar a TV.

A fonte ativa na TV deve ser ajustada à TV para que a função Anynet+ seja usada.

Mesmo que um dispositivo externo ainda esteja gravando, ele pode ser desligado.

## Alternando entre dispositivos Anynet+

1. Será exibida uma lista com os dispositivos Anynet+ conectados à TV.

Caso você não encontre o dispositivo desejado, pressione o botão vermelho para atualizar a lista.

2. Selecione um dispositivo e pressione o botão **ENTER** . É possível mudar para o dispositivo selecionado.

Apenas quando você definir **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Ligado** no menu **Aplicativo**, o menu **Lista de Dispositivos** aparecerá.

- A mudança para o dispositivo selecionado pode demorar até 2 minutos. Não é possível cancelar a operação enquanto a TV está mudando o dispositivo.
- Se foi selecionado um modo de entrada externo pressionando o botão **SOURCE**, não é possível usar a função Anynet+. Certifique-se de mudar para um dispositivo Anynet+ utilizando **Lista de Dispositivos**.

## Gravação

Você pode gravar um programa da TV usando um gravador Samsung.

1. Selecione **Gravando**.

Quando houver mais de dois dispositivos de gravação

- Quando há vários dispositivos de gravação conectados, eles são listados. Selecione um dispositivo de gravação na **Lista de Dispositivos**.

Quando o dispositivo de gravação não for exibido, selecione **Lista de Dispositivos** e pressione o botão vermelho para procurar dispositivos.

2. Pressione o botão **EXIT** para sair.

Você pode gravar as transmissões de origem selecionando **Gravando: (nome\_dispositivo)**.

Pressione o botão (REC) para gravar o que você estiver assistindo no momento. Ao assistir um vídeo a partir de um outro dispositivo, o vídeo do dispositivo é gravado.

Antes de gravar, verifique se a entrada da antena está corretamente conectada ao dispositivo de gravação. Para conectar uma antena corretamente a um dispositivo de gravação, consulte o manual do usuário do dispositivo de gravação.

# FUNÇÕES AVANÇADAS

## Ouvindo através de um receptor

É possível ouvir o som por meio de um receptor (por exemplo, home theater), em vez dos **alto-falantes da TV**.

1. Selecione **Receptor** e defina-o como **Ligado**.

2. Pressione o botão **EXIT** para sair.

Se o seu receptor suporta apenas áudio, ele pode não aparecer na lista de dispositivos.

O receptor irá funcionar quando você tiver conectado corretamente o conector ótico do receptor à entrada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** da TV.

Quando o receptor (home theater) estiver definido como **Ligado**, você poderá ouvir a reprodução de som pela entrada ótica da TV. Quando a TV estiver exibindo um sinal DTV (aéreo), a TV emitirá um som de 5.1 canais ao receptor do home theater. Quando a fonte é um componente digital como um DVD e estiver conectada à TV via HDMI, só será ouvido o som de 2 canais do receptor.

### NOTA

- É possível controlar os dispositivos Anynet® apenas usando o controle remoto da TV, e não os botões na TV em si.
- O controle remoto da TV pode não funcionar sob certas condições. Caso isso ocorra, selecione o dispositivo Anynet® novamente.
- As funções Anynet® não funcionam com os produtos de outros fabricantes.

## Solução de problemas para Anynet®

Problema	Possível solução
O Anynet® não está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet®. O sistema Anynet® só é compatível com dispositivos Anynet®.</li><li>É possível conectar apenas um receptor (home theater).</li><li>Verifique se o cabo de força do dispositivo Anynet® está conectado corretamente.</li><li>Verifique as conexões dos cabos do dispositivo Anynet® de vídeo / áudio / HDMI.</li><li>Verifique se <b>Anynet® (HDMI-CEC)</b> está configurado como (<b>Ligado</b> no menu de configuração do Anynet®).</li><li>Verifique se o controle remoto da TV está no modo TV.</li><li>Verifique se é um controle remoto compatível com Anynet®.</li><li>O Anynet® não funciona em determinadas situações. (Busca de canais, operação de <b>Media Play</b> ou <b>Plug &amp; Play</b> (configuração inicial), etc.)</li><li>Ao conectar ou remover o cabo HDMI, procure novamente dispositivos ou desligue a TV e ligue-a novamente.</li><li>Verifique se a função Anynet® do dispositivo Anynet® está ligada.</li></ul>
Quero iniciar o Anynet®.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o dispositivo Anynet® está conectado corretamente à TV e se <b>Anynet® (HDMI-CEC)</b> está configurado como <b>Ligado</b> no menu de configuração do Anynet®.</li><li>Então pressione o botão <b>TOOLS</b> para exibir o menu Anynet® e selecionar o menu desejado.</li></ul>
Quero sair do Anynet®.	<ul style="list-style-type: none"><li>Selecione <b>Ver TV</b> no menu Anynet®.</li><li>Pressione o botão <b>SOURCE</b> no controle remoto da TV e selecione um dispositivo que não seja um dos dispositivos Anynet®.</li><li>Pressione <b>▼ CH ▲</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, e <b>FAV.CH</b> para alterar o modo TV. (Observe que o botão de canais somente funciona quando um dispositivo Anynet® com sintonizador interno não estiver conectado.)</li></ul>
A mensagem "Conectando ao dispositivo Anynet®..." será exibida na tela.	<ul style="list-style-type: none"><li>Não é possível usar o controle remoto durante a configuração do Anynet® ou mudança para um modo de visualização.</li><li>Use o controle remoto quando a configuração do Anynet® ou a mudança para um modo de visualização tiver sido concluída.</li></ul>
O dispositivo Anynet® não toca.	<ul style="list-style-type: none"><li>Não é possível usar a função reproduzir quando o <b>Plug &amp; Play</b> (configuração inicial) estiver em progresso.</li></ul>
O dispositivo conectado não é exibido.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet®.</li><li>Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente.</li><li>Verifique se <b>Anynet® (HDMI-CEC)</b> está configurado como <b>Ligado</b> no menu de configuração do Anynet®.</li><li>Procure novamente por dispositivos Anynet®.</li><li>É possível conectar um dispositivo Anynet® apenas usando o cabo HDMI. Existem alguns cabos HDMI que não suportam funções Anynet®.</li><li>Caso a conexão seja encerrada porque houve uma queda de energia ou porque o cabo HDMI foi desconectado, repita a busca por dispositivos.</li></ul>
Não é possível gravar o programa de TV.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a tomada da antena no dispositivo de gravação está devidamente conectada.</li></ul>
O som da TV não sai pelo receptor.	<ul style="list-style-type: none"><li>Conecte o cabo óptico entre a TV e o receptor.</li></ul>



 Este recurso não está disponível para todos os países.

### Configuração de frequência



- A frequência do transmissor FM deve ser diferente da frequência de rádio FM nos arredores da TV para que se alcance um bom sinal de receptividade livre de interferências.
- Se a frequência de um canal de TV cai com a interferência de uma frequência FM, o Transmissor FM irá atualizar o alcance da frequência permissiva automaticamente.
- Frequências de canais de TV e do Transmissor FM idênticas resultam em interferência de sinal. Para evitar que isso ocorra, o alcance da frequência do Transmissor FM é exibido automaticamente.
- Se não há interferência da frequência de canal da TV no alcance da frequência FM (83 MHz a 108 MHz), o alcance total de 88,0 MHz a 107,9 MHz é disponibilizado para uso.

### Manual de instalação do Transmissor FM

O Transmissor FM possui uma antena integrada. A transmissão do sinal da antena irá depender do local onde a antena foi instalada e do desempenho do receptor. Se você tiver baixa transmissão de sinal, tente instalar a antena de um dos modos a seguir:


#### Método 1

Estenda levemente a antena e insira a sua extremidade na entrada do Transmissor FM.



#### Método 3

Desencaixe e reposicione a antena onde o receptor recebe a melhor transmissão.



# APÊNDICE

## NOTA

- Este recurso não está disponível para todos os países.
- Instalar a antena diretamente na parte traseira da TV pode resultar em baixa recepção de sinal. Reserve algum espaço entre a TV e a antena.
- O contato direto da antena do Transmissor FM com a antena da TV pode resultar em interferência de sinal.
- Se o menu do Transmissor FM não estiver ativado, verifique se o transmissor foi conectado de forma adequada na direção dos orifícios (@).
- Se for realizada a audição do som da TV por meio de um receptor FM (por exemplo: um rádio ou um home theater) usando uma frequência FM, posicione a antena do receptor FM visando à máxima potência do sinal.
- Se for realizada a audição do som da TV por meio de um receptor FM (por exemplo: um rádio ou um home theater) usando uma frequência FM, você poderá usufruir do áudio em um raio de 10 m (ao ar livre), independentemente da direção ou localização.
- Use o transmissor FM fornecido somente como um acessório. Do contrário, o produto poderá ser danificado.
- Não use o transmissor FM fornecido como um acessório com outros produtos.
- Corresponda a frequência do transmissor FM da TV com a do receptor FM (por exemplo: um rádio ou um home theater).
- Se a frequência do receptor FM (por exemplo: um rádio ou um home theater) não corresponder, não será possível ouvir o áudio.
- Ajuste o volume do receptor FM para um nível adequado.
- Com a TV desligada, você ouvirá um ruído do receptor FM (por exemplo: um rádio ou um home theater).
- A interferência da frequência com outros dispositivos eletrônicos é um problema comum em todos os dispositivos de comunicações por rádio e pode causar interrupções no áudio e/ou ruído.

## Formatos compatíveis de Transmissor FM

ESPECIFICAÇÕES	
Área de frequência	Normal 88,0 MHz a 107,9 MHz
	De acordo com a frequência da TV Configuração automática de área (de 88,0 MHz a 107,9 MHz)
Distância de transferência	máximo 5 m a 10 m: depende da posição da antena e da qualidade do receptor)

## Homologação Anatel



**KSR-MX028**  
**0187-10-3566**




(01)07892509990004

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

## Como instalar o kit de montagem na parede


### Fixação da Tampa inferior

Ao instalar a TV na parede, fixe a Tampa inferior como mostra a figura.



### Preparação antes de instalar o suporte na parede (TV de 46 polegadas)

Para instalar um kit de montagem na parede de outro fabricante, use o anel-suporte.



### Instalação do kit de montagem na parede

O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite instalar a TV na parede.

Para obter informações detalhadas sobre como fazer a montagem na parede, consulte as instruções fornecidas juntamente com o kit. Entre em contato com um técnico para instalar o suporte de montagem na parede.

A Samsung Electronics não se responsabiliza por qualquer dano ao produto ou ferimento a si próprio ou a outras pessoas caso você decida instalar a TV por sua conta.

### Especificações do kit de montagem na parede (VESA)

O kit de montagem na parede é vendido separadamente.


Instale o seu suporte de parede em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Se a fixação for feita em algum outro material de construção, entre em contato com o revendedor mais próximo. Se instalado em um teto ou uma parede com inclinação, ele poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.

#### NOTA

- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo.
- Ao adquirir o nosso kit de montagem na parede, um manual de instalação detalhado e todas as peças necessárias acompanham o produto.
- Não use parafusos que não estejam em conformidade com as especificações VESA de parafuso padrão.
- Não utilize parafusos mais longos que a dimensão padrão ou que não estejam em conformidade com as especificações de parafusos padrão VESA. Parafusos muito longos podem danificar o interior da TV.
- Para kits de montagens em paredes que não estejam em conformidade com essas especificações VESA de parafuso padrão, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das especificações dos kits.
- Não aperte os parafusos com muita força; pois isso pode danificar o produto ou ocasionar sua queda, o que pode resultar em ferimentos pessoais. A Samsung não se responsabiliza por esses tipos de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos ao produto nem ferimentos pessoais quando for usado um suporte para parede que não seja VESA ou não seja o especificado, ou caso o cliente não siga as instruções de instalação do produto.
- Não instale a TV a uma inclinação maior que 15°.
- Sempre conte com a ajuda de duas pessoas para instalar a TV na parede.

# APÊNDICE

Família de produto	polegadas	Especif. VESA (A * B)	Parafuso padrão	Quantidade
LCD-TV	19~22	75 X 75 100 X 100	M4	4
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200	M6	
	46~55	400 X 400		
	57~65	600 X 400		
	70~80	800 X 400		
	80~	1400 X 800	M8	



Desaparafuse o orifício circundante antes de instalar o kit de montagem na parede.



Não instale o kit de montagem em parede enquanto a TV estiver ligada. Isso pode causar ferimentos ocasionados por choque elétrico.

## Fixação da TV à parede com segurança



**Cuidado:** puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Fique atento para que as crianças não subam ou mexam na TV, pois a TV poderá cair e causar ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as precauções de segurança fornecidas no folheto de segurança incluso. Para maior estabilidade, instale um dispositivo antiqueda para fins de segurança.

## Para evitar que a TV caia

Como os grampos, parafusos e corda necessários não são fornecidos, você deve comprá-los separadamente.

1. Coloque os parafusos em grampos e prenda-os na parede firmemente. Certifique-se de que os parafusos estão bem fixos na parede.

Especificações de parafuso

- De 17 ~ 29 polegadas LCD TV: M4
- De 32 ~ 40 polegadas LCD TV: M6



2. Remova os parafusos da parte traseira central da TV, coloque-os em grampos e aperte-os novamente na TV.
3. Conecte os grampos fixados na TV e os que estão fixados na parede com um fio forte e prenda-os bem.

Verifique se todas as conexões estão seguras. Verifique periodicamente as conexões para evitar qualquer sinal de insuficiência ou falha. Caso haja alguma dúvida sobre a segurança das conexões, entre em contato com um profissional de instalação.

Instale a TV próxima à parede para que ela não caia para trás.

É seguro conectar a corda para que os grampos fixados na parede fiquem no mesmo nível ou abaixo dos grampos fixados na TV.

Desamare a corda antes de mover a TV.



## Trava antifurto Kensington

A trava Kensington não é fornecida pela Samsung. É um dispositivo usado para proteger fisicamente o sistema quando usado em um local público. A aparência e o método de bloqueio podem ser diferentes daqueles apresentados na ilustração, dependendo do fabricante. Consulte o manual fornecido com a trava Kensington para utilizá-la adequadamente.

Procure o ícone "K" na parte traseira da TV.

Há uma entrada Kensington ao lado do ícone "K".


1. Insira a trava na entrada Kensington (1) da TV LCD e gire-a como mostra a figura (2).

2. Conecte o cabo da trava Kensington (3).

3. Prenda a trava Kensington a uma mesa ou a um objeto fixo pesado.

O dispositivo de bloqueio precisa ser adquirido separadamente.


A posição da trava Kensington poderá ser diferente, dependendo do modelo da TV.



<Opcional>

## Solução de problemas


Se a TV aparentar ter algum problema, primeiro verifique esta lista de possíveis problemas e soluções. Se nenhuma dessas dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, visite o site "www.samsung.com" e clique em Suporte, ou entre em contato com o centro de atendimento ao cliente Samsung pelo telefone.

Problemas	Soluções e explicações
Imagem de baixa qualidade	Primeiro, realize o <b>Teste de Imagem</b> para confirmar que a sua TV está exibindo a imagem de teste devidamente. (Vá para <b>MENU - Suporte - Auto Diagnóstico - Teste de Imagem</b> ) (p. 19) Se a imagem de teste for exibida adequadamente, a imagem ruim pode ter como causa a fonte ou o sinal.
A imagem da TV não parece tão boa quanto parecia na loja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso tenha cabo / receptor de satélite analógico, adquira um receptor digital. Utilize cabos HDMI ou Componente para obter qualidade de imagem HD (alta definição).</li> <li>Assinantes de TV a cabo/por satélite: experimente canais HD na relação de canais.</li> <li>Ar/Cabo Conexão com antena: experimente os canais de alta definição (HD) depois de realizar a programação automática.</li> <li> Muitos canais de alta definição (HD) são selecionados a partir de conteúdos de definição padrão (SD).</li> <li>Ajuste a resolução de saída de vídeo do decodificador / receptor de satélite para 1080i ou 720p.</li> </ul>
A imagem está distorcida: erro de macrobloco, blocos pequenos, pontos, pixelização.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A compressão de conteúdos de vídeo pode causar distorção de imagem, principalmente naquelas que se movem rapidamente, como as de filmes de esportes e ação.</li> <li>Um baixo nível de sinal pode causar distorção de imagem. Esse não é um problema com a TV.</li> </ul>
Cores erradas ou sem cores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso esteja usando uma conexão componente, certifique-se de que os cabos componentes estejam conectados às entradas corretas. Conexões incorretas ou soltas podem causar problemas de cores ou uma tela em branco.</li> </ul>
Cor ou brilho de baixa qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste as opções de <b>Imagem</b> no menu da TV. (Vá para o modo <b>Imagem / Cor / Brilho / Nitidez</b>) (p. 13)</li> <li>Ajuste as opções de <b>Economia Energia</b> no menu da TV. (Vá para <b>MENU - Imagem - Solução Ecológica - Economia Energia</b>) (p. 13)</li> <li>Tente restaurar as configurações de imagem para as configurações de imagem padrão. (Vá para <b>MENU - Imagem - Restaurar Padrões</b>) (p. 15)</li> </ul>
Há uma linha pontilhada na borda da tela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso o tamanho da imagem esteja definido como <b>Ajuste à Tela</b>, altere-o para <b>16:9</b> (p. 14).</li> <li>Mude a resolução do decodificador/receptor de satélite.</li> </ul>
A imagem está em preto e branco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso esteja usando uma entrada composta AV, conecte o cabo de amarelo na entrada verde da entrada componente 1 da TV.</li> </ul>
Ao mudar de canal, a imagem congela ou é distorcida ou atrasada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se a TV estiver conectada a um decodificador de TV a cabo, tente restaurar. (Reconecte o cabo de alimentação AC e espere até que o decodificador reinicie. Isso pode levar até 20 minutos).</li> <li>Defina a resolução de saída do decodificador como 1080i ou 720p</li> </ul>
Problema de áudio	Antes de mais nada, realize o <b>Teste de Som</b> para confirmar se o áudio da sua TV está funcionando corretamente. (Vá para <b>MENU - Suporte - Auto Diagnóstico - Teste de Som</b> ) (p. 19) Se o áudio estiver OK, o problema de som pode ser causado pela fonte ou sinal.
Sem som ou som muito baixo no volume máximo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique o volume do dispositivo (Decodificador / Receptor de satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado à sua TV.</li> </ul>
A imagem está boa, mas não há som.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defina a opção <b>Selecionar Alto-falante</b> para <b>Alto-falante TV</b> no menu de som (p. 16).</li> <li>Caso esteja usando um dispositivo externo, verifique a opção de saída de áudio do dispositivo (por exemplo, pode ser necessário alterar a opção de áudio do decodificador de TV a cabo para HDMI caso haja um cabo HDMI conectado à sua TV).</li> <li>Se você está usando um cabo DVI para HDMI, é necessário um cabo de áudio separado.</li> <li>Reinicie o dispositivo conectado reconectando o cabo do mesmo.</li> </ul>
Os alto-falantes estão fazendo sons estranhos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique as conexões dos cabos. Certifique-se de que o cabo de vídeo não esteja conectado a uma entrada de áudio.</li> <li>Para conexões por antena ou cabo, verifique as informações de sinal. Um nível baixo de sinal pode causar distorção de som.</li> <li>Realize o <b>Teste de Som</b> como explicado acima.</li> </ul>

# APÊNDICE

Problemas	Soluções e explicações
Sem imagem, sem vídeo	
A TV não liga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o cabo de alimentação AC esteja conectado corretamente à tomada da parede e na TV.</li> <li>• Certifique-se de que a tomada esteja funcionando.</li> <li>• Tente pressionar o botão <b>POWER</b> na TV para se certificar de que o problema não seja o controle remoto. Caso a TV ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona", localizada mais abaixo.</li> </ul>
A TV desliga automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que <b>Sleep Timer</b> está definido para <b>Deslig.</b> no menu <b>Configuração</b> (p. 17).</li> <li>• Se o PC estiver conectado à TV, verifique as configurações de energia do computador.</li> <li>• Certifique-se de que o cabo de alimentação AC esteja conectado corretamente à tomada e à TV.</li> <li>• Ao assistir TV utilizando uma antena ou cabo, a TV será desligada após 10 - 15 minutos caso não haja sinal.</li> </ul>
Não há imagem / vídeo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as conexões de cabos (retire e reconecte todos os cabos conectados à TV e aos dispositivos externos).</li> <li>• Defina as saídas de vídeo de seus dispositivos externos (Decodificador / Receptor de satélite, DVD, Blu-ray, etc.) de modo compatível com as conexões de entrada da TV. Por exemplo, caso a saída de um dispositivo externo seja HDMI, ela deve ser conectada a uma entrada HDMI da TV.</li> <li>• Certifique-se de que seus dispositivos conectados estejam ligados.</li> <li>• Certifique-se de selecionar a fonte correta da TV, pressionando o botão <b>SOURCE</b> no controle remoto.</li> <li>• Reinicie o dispositivo conectado reconectando o cabo do mesmo.</li> </ul>
Conexão de RF (Cabo/Antena)	
A TV não está recebendo todos os canais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o cabo coaxial esteja conectado de forma segura.</li> <li>• Tente a opção <b>Prog. Automática</b> para adicionar canais disponíveis à lista de canais. Vá a <b>MENU - Canal - Prog. Automática</b>, selecione Auto e certifique-se de que o tipo de sinal de TV a Cabo correto esteja selecionado no menu. (p. 11)</li> <li>• Verifique se a antena está posicionada corretamente.</li> </ul>
Sem legendas nos canais digitais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique Closed Caption no menu Configuração. Tente alterar <b>Modo de Legenda Serviço1</b> para <b>CC1</b> (p. 18).</li> <li>• Alguns canais podem não possuir dados de legenda.</li> </ul>
A imagem está distorcida: erro de macrobloco, blocos pequenos, pontos, pixelização.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A compressão de conteúdos de vídeo pode causar distorção de imagem, principalmente naquelas que se movem rapidamente, como as de filmes de esportes e ação.</li> <li>• Um nível baixo de sinal pode causar distorção de imagem. Esse não é um problema com a TV.</li> </ul>
Conexão com o computador	
Mensagem "Modo Incompatível" é exibida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defina a resolução de saída do computador de modo compatível com as resoluções suportadas pela TV.</li> </ul>
"PC" sempre é exibido na lista de fontes, mesmo que um PC não esteja conectado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isso é normal, já que "PC" sempre é exibido na lista de fontes, mesmo quando não há um computador conectado.</li> </ul>
A imagem está boa, mas não há som.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso esteja utilizando uma conexão HDMI, verifique a configuração de saída de áudio de seu PC.</li> </ul>
Outros	
Barras rolantes horizontais roxas/verdes e ruído nos alto-falantes da TV com conexão de cabo componente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova as conexões de áudio do lado direito e esquerdo do receptor. Se o ruído parar, isso indica que o receptor tem um problema de aterramento. Substitua os cabos de vídeo componente por uma conexão HDMI.</li> </ul>
A imagem não é exibida no modo de tela cheia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canais HD irão apresentar barras pretas nos dois lados da tela ao exibir conteúdo SD (4:3).</li> <li>• As barras pretas na parte superior e inferior serão mostradas em filmes que possuem relação de altura e largura diferentes da sua TV.</li> <li>• Ajuste as opções de tamanho de imagem no seu dispositivo externo ou ajuste a TV como tela cheia.</li> </ul>
O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substitua as pilhas do controle remoto com a polaridade correta (+/-).</li> <li>• Limpe a janela de transmissão localizada no topo do controle remoto.</li> <li>• Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV, a cerca de 1,5 m.</li> </ul>

Problemas	Soluções e explicações
O controle remoto do decodificador de TV a cabo / receptor não liga ou desliga a TV e nem ajusta seu volume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programe o controle remoto do decodificador / receptor para operar a TV. Consulte o manual do usuário do decodificador / receptor de satélite para obter o código da TV SAMSUNG.</li> </ul>
A mensagem "Modo incompatível" é exibida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a resolução suportada pela TV e ajuste a resolução de saída do dispositivo externo de acordo. Consulte as configurações de resolução neste manual.</li> </ul>
A função <b>Closed Caption</b> no menu da TV está acinzentada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Closed Caption</b> não pode ser selecionada no menu da TV, quando ela estiver conectada através da HDMI ou Componente (p. 18).</li> <li>• <b>Closed Caption</b> deve ser ativada no dispositivo externo.</li> </ul>
A TV está exalando um odor de plástico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse cheiro é normal e irá se dissipar com o tempo.</li> </ul>
A <b>Informação Sinal</b> da TV não está disponível no menu <b>Teste de Auto Diagnóstico</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essa função fica disponível apenas com canais digitais de uma conexão por Antena / RF / Coaxial (p. 19).</li> </ul>
A TV está inclinada para o lado direito ou esquerdo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova a base do suporte da TV e volte a montá-lo.</li> </ul>
Não é possível montar a base do suporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a TV está sobre uma superfície plana. Se não for possível remover os parafusos da TV, use uma chave de fenda magnetizada.</li> </ul>
O menu de canal está acinzentado (não disponível).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O <b>Canal</b> fica disponível apenas quando a fonte TV é selecionada. (Antena ou Cabo)</li> </ul>
Suas configurações são perdidas depois de 30 minutos ou toda vez que a TV é desligada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso a TV esteja no modo <b>Loja</b>, ela irá restaurar os padrões de áudio e vídeo a cada 30 minutos. Altere as configurações do modo <b>Loja</b> para <b>Casa</b> no procedimento <b>Plug &amp; Play</b>. Pressione o botão <b>SOURCE</b> para selecionar o modo <b>TV</b>, e vá para <b>MENU</b> → <b>Configuração</b> → <b>Plug &amp; Play</b> → <b>ENTER</b> (p. 6).</li> </ul>
Perda esporádica de áudio ou vídeo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as conexões de cabo e as reconecte.</li> <li>• Perda de áudio ou vídeo pode ser causada pelo uso de cabos muito rígidos ou grossos. Certifique-se de que os cabos sejam flexíveis o suficiente para uso a longo prazo. Para suporte de parede, recomendamos o uso de cabos com conectores de 90 graus.</li> </ul>
O menu <b>PIP</b> não está disponível.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PIP</b> fica disponível apenas ao usar uma fonte HDMI, PC ou componente.</li> </ul>
É possível ver pequenas partículas ao olhar mais de perto na borda da estrutura da TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trata-se de design do produto e não constitui defeito em si.</li> </ul>
POP (anúncio interno da TV) é exibido na tela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione <b>Casa</b> no modo <b>Plug &amp; Play</b>. Para obter mais detalhes, consulte a <b>Plug &amp; Play</b> (Configuração inicial) (p. 6).</li> </ul>

 Esse painel TFT LCD usa um painel formado por subpixels que requerem tecnologia sofisticada de produção. Entretanto, pode haver alguns pixels luminosos ou escuros na tela. Esses pixels não causarão nenhum impacto no desempenho do produto.

# APÊNDICE

Especificações				
Resolução do PC (Otimizado)	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Considerações ambientais Temperatura operacional Umidade operacional Temperatura de armazenamento Umidade em armazenamento	50°F para 104°F (10°C to 40°C) 10% a 80%, sem condensação -4°F para 113°F (-20°C to 45°C) 5% a 95%, sem condensação			
Rotação da base (esquerda / direita)	-20° ~ 20°			
Nome do modelo	LN32C530	LN37C530	LN40C530	LN46C530
Tamanho da tela Diagonal Diagonal visual	32 polegadas 80cm	37 polegadas 94cm	40 polegadas 102cm	46 polegadas 117cm
Consumo Operação Normal Stand By	120W <1W	160W <1W	190W <1W	210W <1W
Som (Saída)	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Dimensões (CxLxA)				
Corpo	783 X 76.2 X 497.5 (mm)	901.8 X 76.9 X 561.8 (mm)	970 X 78.6 X 600.1 (mm)	1102.4 X 78.7 X 676.3 (mm)
Com suporte	783 X 220.2 X 536.2(mm)	901.8 X 240.0 X 613.6 (mm)	970 X 229 X 651.7 (mm)	1102.4 X 260.1 X 733.2 (mm)
Peso Sem suporte Com suporte	8.8 lbs (23.7 Kg) 10.8 lbs (19.3 Kg)	11.3 lbs (25 Kg) 14.2 lbs (31.4 Kg)	14.4 lbs (31.7 Kg) 17.3 lbs (38.1 Kg)	16.7 lbs (36.9 Kg) 20.6 lbs (45.5 Kg)

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta que está no produto.

## Licença



Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D Duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



DivX Certificado para reproduzir vídeo DivX até 1080p (HD), incluindo conteúdo premium.

**SOBRE DivX VÍDEO:** DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um certificado oficial para aparelhos que reproduzem vídeo DivX. Visite o site [www.divx.com](http://www.divx.com) para informações sobre softwares e ferramentas para converter seus arquivos em vídeo DivX.

**SOBRE DivX VIDEO-ON-DEMAND:** Este certificado para dispositivo DivX precisa ser registrado para reproduzir conteúdo DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu configuração do aparelho. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) com este código para completar o processo de registro e aprender mais sobre DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



Licença de fábrica sob a patente norte americana número: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & outras patentes estrangeiras & pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registradas, & os logos DTS 2.0+ Digital Out e DTS são marcas da DTS, Inc. Produto incluindo o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



## Índice Remissivo

**A**

Anynet*	26
Atualização de SW	19
Auto Ajuste	15

**B**

Balanço	15
Botão FAV.CH	5, 11

**C**

Canais Favoritos	11
Conector Audio out	8
Controle Remoto	5
Componente	7

**D**

Digital Audio out	8, 26
D-sub	8
DVD home theater	8

**E**

Edição de canais	12
Economia Energia	13
Equalizador	15

**H**

HDMI	7
Home theater	8, 26

**I**

Indicador de energia	4
----------------------	---

**L**

Licença	36
Lista de Entradas	9

**M**

Media Play	20
Melodia	18
Menu Idioma	18
MP3 Play	23
Modo standby	4

**P**

PIP	18
-----	----

**R**

Resolução Ótima	9
RGB	14

**S**

Selecionar Alto-falante	16
Senha	17
Sleep Timer	17
Slide Show	23
Suporte de Parede	31
Suporte sólido	31


**T**

Temporizador	17
--------------	----


**V**

Video play	21
Visul. Fotos	23
Volume	4, 5, 17


## Guia de Montagem da Base




1




2






(Apenas para 32 polegadas)




(Apenas para 32 polegadas)



3



4





## Aviso! Instruções de segurança importantes

(Leia atentamente antes de ligar o seu produto Samsung.)

### CUIDADO

#### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO-PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO. A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.



Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.



Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

• As ranhuras e aberturas na caixa e na parte posterior ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do superaquecimento, nunca deve bloquear ou tapar estas ranhuras e aberturas.

- Não tape as ranhuras e aberturas com panos ou outros materiais.

- Não bloqueie as ranhuras e aberturas colocando o aparelho numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.

- Não coloque este aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que tenha ventilação adequada.

- Instale o produto, mantendo a distância da parede especificada (consulte as informações abaixo.)

\* Televisores DLP, Televisores do Tipo Direct View e Projetores → 10 cm

\* Produtos com visores de 32 polegadas ou maiores → 5 cm

\* Outros produtos → 4 cm

• Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.

• Não coloque recipientes com água em cima do aparelho, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

• Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate de imediato o revendedor autorizado. Retire sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.

• Este aparelho tem pilhas. Deite fora as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país.

Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.

• Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões nem receptáculos, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

• Deve colocar os cabos de alimentação de forma a não serem pisados nem entalados por objetos, tendo em especial atenção os cabos ligados a tomadas fichas, a receptáculos e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.

• Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue o aparelho da tomada de parede e desligue a antena ou o sistema de televisão por cabo.

Deste modo, o aparelho não sofre eventuais danos provocados por raios e descargas em cabos de alta tensão.

• Antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada do transformador de CC, certifique-se de que a designação de tensão do transformador de CC corresponde à alimentação elétrica local.

• Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.

• Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do aparelho. A caixa do aparelho só deve ser aberta por técnicos qualificados.

• Introduza o cabo de alimentação completamente até ao fim. Quando retirar o cabo de alimentação, certifique-se de que o segura pela plugue quando puxar a mesma da tomada. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

• Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou cheiros invulgares - desligue o aparelho de imediato e contate o revendedor autorizado ou centro de assistência técnica.

• Certifique-se de retirar o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o utilizador não estiver em casa durante um período de tempo longo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).

- Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, uma fuga elétrica ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.

• Contate um centro autorizado de assistência técnica quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita humidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.

• Utilize um plugue e uma tomada devidamente ligadas à terra.

- Uma ligação de terra deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só equipamento de classe 1.)

• Deve puxar o plugue da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar o plugue pronta a ser utilizada.

• Não deixe as crianças mexer no produto.

• Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro fora do alcance das crianças.

• Não instale o produto num local instável, como uma prateleira inclinada, um chão desnivelado ou um local exposto à vibração.

• Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contate um centro de assistência.

• Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.

• Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.

• Não destrua as pilhas através de fogo.

• Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.

• Existe perigo de explosão se apilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.

**AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTA PRODUTO.**





ELECTRONICS

## REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - AUDIO VIDEO

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

**AC - RIO BRANCO****CENTRO ELETRÔNICO DO ACRE**

RUA SEIS DE AGOSTO, 91 - SEIS DE AGOSTO

69901-000 Fone: (68)224-9116

**01738091** c.e.acre@btrturbo.com.br**AL - MACEIÓ****VCE ELETRÔNICA**

AV ROTARY, 762 - 1 ANDAR - FAROL

57050-480 Fone: (82) 241-5695

**01738012** vceeletronica@veloxmail.com.br**AM - MANAUS****ELETRONICA POWER**

AV. CONSTANTINO NERY, 1218 A - SÃO GERALDO

69050-000 Fone: (92) 635-4968

**06054539** epower@interlins.com.br**BA - ALAGOINHAS****SERTEG - SERVICOS**

RUA CONSELHEIRO FRANCO, 349 - CENTRO

48000-000 Fone: (075) 422-3676

**01738048** serteg@serteg.com.br**BA - CAMAÇARI****ELETRÔNICA BOMFIM**

R. DUQUE DE CAXIAS, 130 - CENTRO

42800-000 Fone: (71) 821-2108

**01738003** elebonfim@ig.com.br**BA - FEIRA DE SANTANA****STARCEL SERVICE CENTER -**

RUA CEL. TERTULIANO ALMEIDA, 5 - PRAÇA DA KALILÂNDIA

44024-570 Fone: (75) 221-7752

**01738343** starcel.fsa@veloxmail.com.br**BA - IRECÊ****ELETRÔNICA CAMPOS**

AV. PROF. JOEL LOPES, 365 - CENTRO

44900-000 Fone: (74) 3641-4687

**06072995** geam.campos@eletronicacampos.s**BA - SALVADOR****SAMSUNG SERVICE CENTER -**

AV. AIROSA GALVÃO, 89 - BARRA

40140-180 Fone: (71) 3331-5550

**01738247** barrasal@samsung.srv.br**SAMSUNG SERVICE CENTER -**

AV. TANCREDO NEVES, 2421 - LOJA 18 - REDENÇÃO

41820-021 Fone: (71) 2104-0306

**01773295** pituba@samsung.srv.br**BA - SANTO ANTONIO DE JESUS****ELETRÔNICA LASER**

RUA SANTO ANTONIO, 33 - CENTRO

44570-065 Fone: (75) 632-2293

**01738122** jaslaser@mma.com.br**BA - VITÓRIA DA CONQUISTA****ECO ELETRO ELETRÔNICA**

RUA ERNESTO DANTAS, 197 - CENTRO

45100-000 Fone: (77) 424-1183

**01660993** ecoeletronica@veloxmail.com.br**CE - FORTALEZA****CENTRO TEC. ELETRÔNICO DUSO**

RUA PINTO MADEIRA, 1264 - ALDEOTA

60150-000 Fone: (85) 252-3898

**01768748** duso@veloxmail.com.br**SAMSUNG SERVICE CENTER -**

AV. SANTOS DUMONT, 3301 - ALDEOTA

60150-162 Fone: (85) 3261-2815

**06051093** fortaleza@samsung.srv.br**CE - JUAZEIRO DO NORTE****SERVITEC ELETRÔNICA**

RUA SANTA LUZIA, 635 - CENTRO

63010-230 Fone: 088-511-2667

**01738087** bservitec@zipmail.com.br**DF - BRÁSILIA****PANORTE**

SHCN CL. QDA 206 BL-A 12 PAV-S - ASA NORTE

70844-510 Fone: (61) 347-3435

**01738158** panorte@panorte.com.br**SAMSUNG SERVICE CENTER -**

SHCCN CLR - QUADRA 705 - BL. G - LOJA 63 - ASA NORTE

70730-767 Fone: (61) 3202-8286

**01738333** brasilia@samsung.srv.br**01738158** panorte@panorte.com.br**ES - CACHOEIRO DO ITAEMIRIM****THOMAZ ELETRÔNICA**

R. LAURO VIANA, 22 - LJ 06/07 - GILBERTO MACHADO

29300-050 Fone: (28) 3522-3011

**01738013** thomaze@exelsa.com.br**ES - COLATINA****POMPEU ELETRONICA**

RUA MICHEL DALIA, 101

29700-100 Fone: (27) 3721-5705

**06063181** pompeu@intercol.com.br**ES - GUARAPARI****ELETRÔNICA PANAMIX**

ROD JONES DOS SANTOS NEVES 344 - MUQUICABA

29200-000 Fone: (27) 3361-2012

**01738102** panamix@veloxmail.com.br**ES - SERRA****ELF ELETRONICA FRUTUOSO**

AV. CENTRAL, 1309 - LARANJEIRAS

29165-130 Fone: (27) 3328-4292

**06072994** kfservice@terra.com.br**ES - VILA VELHA****ROCHAS ELETRONICA**

RUA LUCIANO DAS NEVES, 960 - CENTRO

29060-390 Fone: (27) 3289-1233

**06072991** roccas@veloxmail.com.br**ES - VITÓRIA****SAMSUNG SERVICE CENTER -**

AV. LEITÃO DA SILVA, 703 - LOJA 02 - GURUJICA

29056-190 Fone: (27) 3325-9441

**01738217** victoria@samsung.srv.br**GO - ANÁPOLIS****A ELETRÔNICA**

AV. GOIAS, 600 - CENTRO

75020-010 Fone: (62) 324-2619

**01737994** aeletronica@btrturbo.com**GO - GOIÂNIA****RADIBRA RADIODIÉCNICA**

AV. INDEPENDÊNCIA, 5844 - AEROPORTO

74070-010 Fone: (062) 224-4084

**01737938** radibra@netgo.com.br**GO - GOIATUBA****POSITRON**

R. JURUÁ, 522 - CENTRO

75600-000 Fone: (64) 495-2401

**01737998** positron@mundoonline.net**GO - ITUMBIARA****GO - ITUMBIARA****CENTERVIDEIO**

RUA RUI DE ALMEIDA, 677 - CENTRO

75503-090 Fone: (62) 431-0837

**01738066** centervideio@netmaxi.com.br**MA - IMPERATRIZ****ANALÓGICA INFORMÁTICA**

RUA CEARÁ, 126 - 1º ANDAR - SALA: 03 - CENTRO

65901-610 Fone: (98) 524-5798

**01660710** analogicainfo@ig.com.br**MA - SÃO LUÍS****PAN ELETRONICA**

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 1000, LOJA 03

65060-641 Fone: (98) 3246-0961

**06066113** pan@elo.com.br**MG - BELO HORIZONTE****HOUSE ELETRÔNICA LTDA.**

RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ

413 - BARREIRO

30640-040 Fone: (31) 3384-5166

**01738279** houseletronica@yahoo.com.br**SAMSUNG SERVICE CENTER -**

RUA JUIZ DE FORA, 1384 - SANTO AGOSTINHO

30180-061 Fone: (31) 3291-1415

**06056730** bh@samsung.srv.br**MG - BETIM****TYM ELETRONICA**

AV. NOSSA SRA. DO CARMO, 391 - CENTRO

32510-340 Fone: (31) 3531-2784

**01738300** tym.eletronica@terra.com.br**MG - CARANDAI****ÁUDIO & VIDEO ELETRÔNICA**

RUA PRESIDENTE VARGAS, 273 - CENTRO

36280-000 Fone: (32) 361-1912

**01738103** aiv@netrosas.com.br**MG - CARATINGA****ELETRÔNICA DRACON**

R. RAU SOARES, 319 - CENTRO

35300-020 Fone: (33) 321-4866

**01738032****MG - GOVERNADOR VALADARES****AUTO SOM**

RUA SÃO PAULO, 176 LJ 17/18 - CENTRO

35010-180 Fone: (33) 221-6192

**01660857** autosom@goval.com.br**MG - IPATINGA****ELETRÔNICA LIDER**

AV. GUIDO MARLIERE, 190 LJ C - IGUACU

35162-072 Fone: (31) 822-3013

**01737946****MG - JUIZ DE FORA****ÚNICA ELETRÔNICA**

RUA ANTONIO DIAS, 657 - GRANBERY

36010-370 Fone: (32) 3215-4387

**01660860** unicael@zaz.com.br**MG - MONTES CLAROS****VIDEOCENTER**

R. CEL. ANTONIO DOS ANJOS, 312A - CENTRO

39400-050 Fone: (38) 3221-2109

**01738149** videocenter@connect.com.br**MG - PASSOS****MG - PASSOS****TRANSITEC ELETRO**

R.DOS BRANDÕES,464 - CENTRO

37900-000 Fone: (35) 3521-4342

**01738052** transitec@uol.com.br**MG - POUSO ALEGRE****CENTRO SERVICE ELETRÔNICA**

AV. VER ANTONIO COSTA RIOS 1517 - GERALDO

37550-000 Fone:

**01738093****MG - SETE LAGOAS****ELETRÔNICA MINAS GERAIS**

R.DR. AVELAR, 169 - CENTRO

35700-008 Fone: (31) 3771-8805

**01738031** eletronicamg@uaimail.com.br**MG - UBERABA****CENTER SOM**

RUA SÃO BENEDITO, 850 - SÃO BENEI

38022-100 Fone: (34) 336-3430

**01737949** gmccentersom@uol.com.br**MG - UBERLÂNDIA****UBERSERVICE**

AV. FLORIANO PEIXOTO, 3240

38400-704 Fone: (34) 3212-3636

**06063182** uberservice@netsite.com.br**MS - CAMPO GRANDE****ELETRÔNICA MICHELIN**

RUA DOS BARBOSAS, 45 - AMANBAI

79005-430 Fone: (67) 382-7229

**01737941** palm@cgr.zaz.com.br**MT - CUIABÁ****VIDEO TEC**

AV. AGRIC. PAES DE BARROS, 1090 - CENTRO

78030-100 Fone: (65) 637-9054

**01737940** videotec@terra.com.br**MT - TANGARÁ DA SERRA****ELETRÔNICA CONCORDE**

R. MANOEL DIONÍSIO SOBRINHO, 68-S CENTRO

78300-000 Fone: (65) 326-1956

**01738018** concord@vsp.com.br**MT - VÁRZEA GRANDE****ELETRÔNICA TV COLOR**

AV. COUTO MAGALHÃES, 2679-A - CENTRO

78110-400 Fone: (65) 684-1042

**01738053** tvcolor@zaz.com.br**PA - BELÉM****CELULAR SERVICE**

TRAVESSA APINAGÉS, 42 - BATISTA CAMPOS

66025-080 Fone: (91) 3212-6018

**01738325** celularservicbelem@veloxim**PA - SANTARÉM****ELETRÔNICA KATSUO YANO**

TRAV. 15 DE NOVEMBRO, 332 - CENTRO

68005-290 Fone: (93) 522-5215

**01738067****PB - JOÃO PESSOA****ADILSON FABRICIO GOMES**

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 368 - CENTRO

58013-030 Fone: (83) 221-5634

**01737952** adilsonfabricio@jpneonline.c



ELECTRONICS

## REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - AUDIO VIDEO

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

**PB - JOÃO PESSOA**  
**ELETRONICA TECHINSON**  
AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2094  
58030-000 Fone: (83) 244-4527  
**06063183** techinson@terra.com.br

**PE - CARUARU**  
**ELETRONICA MUNDIAL**  
RUA JOÃO CONDE, 125 - CENTRO  
55004-220 Fone: (81) 3723-7224  
**01738321** mseletr@ig.com.br

**PE - OLINDA**  
**SETA ELETRÔNICA**  
AV. GETÚLIO VARGAS, 113 - BAIRRO NOVO  
53030-010 Fone: (81) 3429-2307  
**01738280** setaeletronica@ig.com.br

**PE - RECIFE**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA JEAN EMILE FAVRE, 1762 - IPSEP  
51190-450 Fone: (81) 3339-2366  
**06038601** recife@samsung.srv.br

**PI - TERESINA**  
**ELETRÔNICA O CORISCO**  
AV. JOAQUIM RIBEIRO, 1188 - CENTRO  
64019-025 Fone: (86) 223-6084  
**06057461** ocorisco@webone.com.br

**PR - CASCAVEL**  
**ARG ELETRÔNICA**  
AV. PIQUIRI, 377 SALA 01 - CENTRO  
85809-030 Fone: (45) 224-3066  
**01737954** elet.arg@terra.com.br

**PR - CIANORTE**  
**SONAR ELETRÔNICA**  
AV. PARANA, 176 - CENTRO  
87200-040 Fone: (044) 631-1232  
**01661024**

**PR - CURITIBA**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 801 -  
REBOUÇAS  
80230-030 Fone: (41) 3021-5522  
**01661028** centrocru@samsung.srv.br

**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA MATEUS LEMÉ, 1365 - CENTRO  
CÍVICO  
80530-010 Fone: (41) 254-7292  
**01738314** centrocivico@samsung.srv.br

**PR - FOZ DO IGUAÇU**  
**IARESKITELETRÔNICA**  
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, 993 -  
CENTRO  
85851-210 Fone: (45) 523-4481  
**01660914** eletronica@givans.com.br

**VÍDEO FÓZ ELETRÔNICA**  
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1313 - CENTRO  
85851-130 Fone: (45) 523-5061  
**01738327** videofoz@uol.com.br

**PR - LONDRINA**  
**ELETRÔNICA VIDEOCOLOR**  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 2872 - CENTRO  
86010-200 Fone: (43) 324-6716  
**01737955** vcolor@sercomtel.com.br

**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, 1442 -  
CENTRO  
86020-000 Fone: (43) 3325-0800  
**06041493** londrina@samsung.srv.br

**PR - MARINGÁ**  
**OSATO CENTRO ELETRÔNICO**  
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 394 -  
CENTRO  
87013-200 Fone: (44) 223-2398  
**01737956** osato@wnet.com.br

**PR - PONTA GROSSA**  
**ELETO CENTER**  
RUA TIRADENTES, 675 - CENTRO  
84010-190 Fone: (42) 3222-6590  
**01737958** zilda\_simionato@bol.com.br

**PR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**ELETRÔNICA TELE COR**  
RUA VISCRIO BRANCO, 2431-SLO2 -  
CENTRO  
83005-420 Fone: (41) 282-2522  
**01660910** telecor@sofone.com.br

**PR - UMUARAMA**  
**CISO INFORMATICA**  
RUA ARICANDUVA, 3958 - CENTRO  
87502-200 Fone: (44) 622-4826  
**01660918** cisolet@bturbo.com.br

**RJ - BARRA MANSA**  
**J.E.CELULAR**  
AV. JOAQUIM LEITE, 509 - LOJA 44 -  
CENTRO  
27330-630 Fone: (24) 3322-1433  
**01660931** jecelular@superonda.com.br

**RJ - CAMPOS DOS GOITACAZES**  
**THO CAR**  
R. GESTEIRA PASSOS, 30 - CAMPOS  
28035-110 Fone: (24) 723-2377  
**01660992**

**RJ - DUQUE DE CAXIAS**  
**TELE-SERVICO**  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86 - CENTRO  
25070-070 Fone: (021) 771-1508/71  
**01738010** teleser@openlink.com.br

**RJ - NITERÓI**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA AURELINO LEAL, 40 - LOJA 101 A  
24020-110 Fone: (21) 2622-7476  
**06077085**

**RJ - NOVA IGUAÇU**  
**IGUASERVICE**  
RUA CEL. FRANCISCO SOARES, 534 LJ B -  
CENTRO  
22220-032 Fone: (21) 2669-0765  
**06072987** wnnrepresentacoes@ig.com.br

**NEWTON'S EQUIP. ELETRÔNICOS**  
RUA GETÚLIO DE MOURA, 3486 -  
JUSCELINO  
26225-040 Fone: (21) 796-0446  
**01661002** wellingtonpaula@uol.com.br

**RJ - PETRÓPOLIS**  
**TELE AUDIO**  
RUA CHILE, 94 - ALTO DA SERRA  
25635-030 Fone: (024) 231-2737  
**01660677** teleaud@uninet.com.br

**RJ - RIO DE JANEIRO**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
AV. OLEGÁRIO MACIEL, 101 - LOJA: D/E -  
BARRA DA TIJUCA  
22621-200 Fone: (21) 2491-0385  
**01660928** barnadatiujca@samsung.srv.br

**RJ - RIO DE JANEIRO**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA BUENOS AIRES, 90 - CENTRO  
20070-020 Fone: (21) 2232-0410/2232-  
0378  
**01738306** buenosaires@samsung.srv.br

**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31A - CENTRO  
20021-350 Fone: (21) 3852-9066  
**01660926** centrorio@samsung.srv.br

**RJ - SÃO JOÃO DE MERITI**  
**ELETO-ELETRÔNICA NEWS**  
RUA SALIM RASUK, 90 LOJA A - CENTRO  
25520-080 Fone: (21) 756-4620  
**01660681** eletronicanews@uol.com.br

**RJ - TERESÓPOLIS**  
**ELETRÔNICA LEOSEER**  
RUA 1ª DE MAIO, 235 - LOJA B - VÁRZEA  
25955-010 Fone: (21) 2643-3385  
**01660672** leoseer@turbnat.com.br

**RJ - VOLTA REDONDA**  
**DIGITAL ELETRÔNICA**  
RUA OURIQUE, 113 - BAIRRO SAO JOAO  
27253-230 Fone: (24) 348-0811  
**01738014**

**J.E.CELULAR**  
RUA 16, 65 - LOJA 101 - VILA SANTA  
CECÍLIA  
27261-080 Fone: (24) 3343-4858  
**01738331** lab.multimarcas@jecelular.com.br

**RN - CAICÓ**  
**ELETRÔNICA PROGRESSO**  
AV. SERIDO, 405 - CENTRO  
59300-000 Fone: (084) 421-1273  
**01738096** amedeiros.tv@seol.com.br

**RN - MOSSORÓ**  
**PROSERTEC**  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1212 - ALTO SAO  
MANOEL  
59631-000 Fone: (084) 321-3760  
**01738078** washington@netrn.com.br

**RN - NATAL**  
**VTEC**  
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 6478 -  
CANDELARIA  
59065-500 Fone: (084) 206-4407  
**01738124** vtec@vteceletronica.com.br

**RO - JI-PARANÁ**  
**ELETRÔNICA SÃO CARLOS**  
R. ABÍLIO FREIRE DOS SANTOS, 212 - DOIS  
DE ABRIL  
78960-000 Fone: (69) 421-0451  
**01738148** eletrsaocarlos@osite.com.br

**RR - BOA VISTA**  
**ELETRÔNICA ROTECNICA**  
RUA AJURICABA, 396 - CENTRO  
69301-070 Fone: (095) 3084-0313  
**01738057** rotecnic@osite.com.br

**RS - CANOAS**  
**TV COLLOR FETTER**  
AV. SANTOS FERREIRA, 1440 LOJA -  
MARECHAL RONDON  
92020-001 Fone: (051) 466-4851  
**01737964** eletrofetter@cpwone.net

**RS - CAXIAS DO SUL**

**RS - CAXIAS DO SUL**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 423 -  
CENTRO  
95020-180 Fone: (54) 251-5025  
**06059829** mobiletechcs@mobiletechnet

**RS - ERECHIM**  
**ELETRÔNICA ERECHIM**  
AV. 7 DE SETEMBRO, 65 - CENTRO  
97900-000 Fone: (54) 519-6940  
**01660886** eletroerec@via-rs.net

**RS - FARROUPILHA**  
**ELETRÔNICA DUSO**  
RUA RUI BARBOSA, 144-A - CENTRO  
95180-000 Fone: (54) 261-3236  
**01660890** eletronicaduso@duto.com.br

**RS - IJUÍ**  
**ELETRÔNICA SPITZER**  
RUA CRISANTO LEITE, 203 - CENTRO  
98700-000 Fone: (55) 3332-9867  
**01660894** eletronicaspitzer@terra.com.l

**RS - NOVO HAMBURGO**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA NICOLAU BECKER, 725 - CENTRO  
93510-060 Fone: (51) 582-9000  
**06054693** mobiletechnh@mobiletechnet

**RS - PASSO FUNDO**  
**ELETRÔNICA CANSIAN**  
R. XV DE NOVEMBRO, 1170 - CENTRO  
99010-091 Fone: (54) 311-1360  
**01660883** ecnsian@btrturbo.com

**RS - PELOTAS**  
**STEREOSOM**  
R. GENERAL OSÓRIO, 867 - CENTRO  
96020-000 Fone: (53) 222-9224  
**01660876** stereosom@terra.com.br

**RS - PORTO ALEGRE**  
**SAMSUNG SERVICE CENTER -**  
RUA ERNESTO ALVES, 238 - FLOREST  
90220-190 Fone: (51) 3221-9933  
**01738310** portotalegre@samsung.srv.br

**RS - SANTA CRUZ DO SUL**  
**ELETRÔNICA ZILLMER**  
RUA RAMIRO BARCELOS, 1272 - CENTRO  
96810-050 Fone: (51) 711-2865  
**01660879** ezillmer@terra.com.br

**RS - SANTA MARIA**  
**ELETRÔNICA RIZZI**  
R. OLAVO BILAC, 775 - CENTRO  
97015-440 Fone: (055) 222-1822  
**01660892** erizzi@terra.com.br

**RS - SANTA ROSA**  
**ELETRÔNICA TRANSVIDEO**  
RUA ALMIRANTE CABRAL, 44 - CENTRO  
98900-000 Fone: (55) 3512-6864  
**01660877** transvideo@terra.com.br

**RS - VACARIA**  
**ELETRÔNICA BONELLA**  
RUA PINHEIRO MACHADO, 162  
95200-000 Fone: (54) 231-3330  
**01660897** ebonella@uol.com.br

**SC - BLUMENAU**

Esta relação poderá ser alterada sem prévio aviso

<b>SC - BLUMENAU</b> <b>BLUCOLOR</b> RUA SAO JOSE 108 - PETROPOLIS 89010-220 Fone: (47) 322-6511 01660712 blucolor@zaz.com.br	<b>SP - BOTUCATU</b> <b>ELETRÔNICA JAMAS</b> AV. FLORIANO PEIXOTO, 662 - CENTRO 18600-350 Fone: (14) 6823-4311 01660799 jamas@laser.com.br	<b>SP - PIRASSUNUNGA</b> <b>ELETRÔNICA STRABELLI</b> AV. PRUDENTE DE MORAIS, 3244 - CENTRO 13630-000 Fone: (019) 561-4091 01738139 eletinfo@lancernet.com.br	<b>SP - SÃO PAULO</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3454 - ITAIM BIBI 04538-132 Fone: (11) 3071-1108 01738245 furiailima@samsung.srv.br
<b>SC - CHAPECÓ</b> <b>ELETRÔNICA MORONI</b> R. NEREU RAMOS, 253/D - CENTRO 89812-110 Fone: (49) 322-1144 01660778 moroni@zipway.com.br	<b>SP - BRAGANÇA PAULISTA</b> <b>ELETRÔNICA AMERICA</b> R. CEL. TEÓFILO LEME, 1449 - CENTRO 12900-000 Fone: (11) 4033-2231 01660798 eletronicamerica@uol.com.br	<b>SP - PRESIDENTE PRUDENTE</b> <b>REFRISOM ELETRÔNICA</b> R. MAJOR FELICIANO TARABAY, 1263 - VILA NOVA 19010-052 Fone: (018) 221-8907 01737978 refrisom@stetnet.com.br	<b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> R. MARIA FIGUEIREDO, 560 - PARAÍSO 04002-003 Fone: (011) 3885-0483 01737982 jardins@samsung.srv.br
<b>SC - CONCORDIA</b> <b>TV SOM ELETRÔNICA</b> RUA 29 DE JULHO, 112 - CENTRO 89700-000 Fone: (49) 3442-3704 06079340 tvsom@netcom.com.br	<b>SP - CAMPINAS</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. BARÃO DE ITAPURA, 1728 - GUANABARA 13020-433 Fone: (19) 3234-3283 01738264 campinas@samsung.srv.br	<b>SP - RIBEIRÃO PRETO</b> <b>DIGITEC ELETRÔNICA</b> R. LUIZ DA CUNHA, 253 - VILA TIBERIO 14050-040 Fone: (16) 610-9798 01660801 digiteceletronica@terra.com.br	<b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> RUA COELHO LISBOA, 472 - TATUAPÉ 03323-040 Fone: (11) 6192-8166 01660690 tatuape@samsung.srv.br
<b>SC - CRICIÚMA</b> <b>CENTER PANAVISION ASSIST. TEC.</b> AV. CENTENÁRIO, 3950 SLO2 - CENTRO 88802-000 Fone: (48) 437-5934 01737969 centerpa@zaz.com.br	<b>SP - DIADEMA</b> <b>MARUYA ELETRÔNICA</b> RUA SÃO JOSÉ, 320 - CENTRO 09910-380 Fone: (11) 4056-8761 01660748 maruya@osite.com.br	<b>SP - SANTO ANDRÉ</b> <b>ELETRÔNICA GILDA</b> AV. HIGIENÓPOLIS, 236 - VILA GILDA 09190-360 Fone: (11) 4994-1863 01660900	<b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> RUA GENERAL ATALIBA LEONEL, 2311 SANTANA 02033-000 Fone: (11) 6978-3427 01660694 zonanorte@samsung.srv.br
<b>SC - FLORIANÓPOLIS</b> <b>AUSON ELETRÔNICA</b> RUA NEREU RAMOS, 164 - CENTRO 88000-000 Fone: (48) 224-7301 01738090 auson@auson.com.br	<b>SP - FRANCA</b> <b>ELBAR ELETRÔNICA</b> R. PROFA HERUNDINA C. ALVES, 2534 - SÃO JOSÉ 14403-442 Fone: (16) 3721-2801 01738002 elbareletronica@com4.com.br	<b>SP - SANTOS</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 724 - BOQUEIRÃO 11045-002 Fone: (13) 3224-4412 01738272 santos@samsung.srv.br	<b>TRANS ELETRONICA SOM</b> AV. JABAQUARA, 3070 04046-500 Fone: (11) 5072-5558 06072986 transeletronicasomltda@uol.c
<b>SC - JOINVILLE</b> <b>TELSIST</b> RUA MARIO LOBO, 106 - SALAS 151 A - 153 - CENTRO 89201-300 Fone: (47) 3028-0573 01738305 telsist@expresso.com.br	<b>SP - JAÚ</b> <b>ELETRÔNICA ASSITEC</b> R. QUINTINO BOCAIUVA, 1115 - CENTRO 17202-120 Fone: (14) 3622-2798 01738064 assitec@assitec.com.br	<b>SERWAL ELETRÔNICA</b> R. DR. CARVALHO MENDONÇA, 361 - CAMPO GRANDE 11070-101 Fone: (13) 3232-7859 01737979 serwalmc@uol.com.br	<b>SP - SERTÃOZINHO</b> <b>ELETRÔNICA SIDERAL</b> R. BARÃO DO RIO BRANCO, 1779 - CENTRO 14160-000 Fone: (16) 642-3324 01738005
<b>SC - LAGES</b> <b>TELE COR</b> R. OTACILIO VIEIRA COSTA, 138 - CENTRO 88501-050 Fone: (049) 224-4414 01737973	<b>SP - JUNDIAÍ</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. 9 DE JULHO, 1155 - LJ 206 - CHACARA URBANA - SHOPPING PAINEIRAS 13201-020 Fone: (11) 4497-0007 06038571 jundiai@samsung.srv.br	<b>SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 819 - JD. CAMINHO DO MAR 09750-670 Fone: (11) 4122-3797 06030455 sbemardo@samsung.srv.br	<b>SP - SOROCABA</b> <b>AUDIO SOM</b> R. SETE DE SETEMBRO, 471 - CENTRO 18035-001 Fone: (15) 233-7117 01737984 audiosom_assist@ig.com.br
<b>SC - TUBARÃO</b> <b>AUTO SOM CSE</b> R. ALTAMIRO GUIMARÃES, 754 - OFICINA 88701-300 Fone: (48) 626-2955 01660948 cse@autosomcse.com.br	<b>SP - LEME</b> <b>ELETRÔNICA LEMENSE</b> RUA PADRE JULIAO, 395 - CENTRO 13610-000 Fone: (19) 571-5174 01660803 eletroleme@linkway.com.br	<b>SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>DIGITRON</b> AV. BADY BASSIT, 3990 - CENTRO 15025-000 Fone: (17) 235-1001 01738222 digitron.at@terra.com.br	<b>SP - SUZANO</b> <b>VIDEOTEC ELETRÔNICA</b> R. DR. FELICIANO DE CAMARGO, 239 - CENTRO 08674-030 Fone: (011) 4743-1130 01660807 videotec.suzano@terra.com.b
<b>SE - ARAÇAJU</b> <b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> RUA ESTÂNCIA, 1043 - CENTRO 49010-180 Fone: (79) 214-7395 01738273 aracaju@samsung.srv.br	<b>SP - LIMEIRA</b> <b>BARTOLOMEU ELETRÔNICA</b> R. TIRADENTES, 1131 - CENTRO 13480-083 Fone: (19) 451-2552 01737975 bartolomeu@horizon.com.br	<b>ELETRÔNICA ALVORADA</b> R. LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 768 - BOA VISTA 15025-020 Fone: (17) 232-9677 01660797 aires.costa@ig.com.br	<b>SP - TATUI</b> <b>ELETRÔNICA DONADELI</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 551 - CENTRO 18270-310 Fone: (15) 3251-3470 01738021 marcelodonadeli@ig.com.br
<b>SP - AMERICANA</b> <b>MARIO VIDEO</b> R. SETE DE SETEMBRO, 168 - CENTRO 13465-000 Fone: 01738004 mvideo@acia.com.br	<b>SP - MOGI DAS CRUZES</b> <b>NIHONTEC</b> RUA NAVAJAS, 258 - CENTRO 08710-250 Fone: (11) 4725-9108 / 4796-1564 06033777 nihontec@superig.com.br	<b>SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b> <b>SERVICE NEWS</b> R. Major Antonio Domingues, 87 12245-750 Fone: (12) 3921-2646 01660639 servicenews@vivax.com.br	
<b>SP - BARUERI</b> <b>CENTERFIL</b> AV. SANTA ÚRSULA, 35 - CENTRO 06401-000 Fone: (11) 4198-2350 01660757 centerfil@centerfil.com.br	<b>SP - OSASCO</b> <b>ELETRÔNICA RENAZA</b> R. JOAO COLLINO, 106 - CENTRO 06013-020 Fone: (011) 3681-9882 01660515 renaza1@terra.com.br	<b>SP - SÃO PAULO</b> <b>PANASHOP</b> RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 1139 01139-003 Fone: (11) 3617-3031 06051094 centrolecnico@panashop.com.br	
<b>SP - BAURU</b> <b>ELETRÔNICA SISCAR</b> AV. DUQUE DE CAXIAS, 16-21 - CENTRO 17044-100 Fone: (14) 223-9900 01738094 siscar@adaptanet.com.br	<b>SP - PIRACICABA</b> <b>ELETRÔNICA PUPPIN</b> R. QUINZE DE NOVEMBRO, 1741 - BAIRRO ALTO 13416-756 Fone: (19) 3402-2295 01660791 puppin@terra.com.br	<b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> AV. ANGÉLICA, 2187 - HIGIENÓPOLIS 01227-200 Fone: (11) 3120-2539 01660906 angelica@samsung.srv.br	
<b>SP - BOTUCATU</b>	<b>SP - PIRASSUNUNGA</b>	<b>SAMSUNG SERVICE CENTER -</b> RUA VIEIRA DE MORAES, 299 - CAMPO BELO 04617-010 Fone: (11) 5542-0106 01660775 campobelo@samsung.srv.br	



## **GARANTIA LIMITADA PARA TELEVISORES SAMSUNG**

**ELECTRONICS**

### **I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA**

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. ( SAMSUNG ) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

### **II. CONDIÇÕES DE GARANTIA**

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

### **III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA**

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.); **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; **(g)** Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. **(h)** Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal. **(i)** Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

### **IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

**" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "**



# Televisores Samsung

Nº série

Modelo



## DADOS DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

## ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data de Compra: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Carimbo do Revendedor:



**SAC**

CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

**4004-0000**

DEMÁS LOCALIDADES

**0800-124-421**

SEJA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG  
[www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br)



**IMPORTANTE:** A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado, junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto



# Memo

# Memo

## Informação Ambiental

### **Embalagem:**

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

### **Produto:**

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

### **Descarte:**

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para Contact Center 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

**Contact SAMSUNG WORLDWIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

**Comunique-se com SAMSUNG WORLDWIDE**

Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos da Samsung, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>

**ATENÇÃO**

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS  
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE  
CAUSAR DANOS AO SISTEMA  
AUDITIVO**

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



**CONHEÇA A AMAZÔNIA  
BN68-02639A-01**